



CNR001 Grill Controller



Model: CNR001 Controller

The Model: CNR001 grill controller is used to provide Weber Connect™ Functions.

Weber Connect™ function

Weber Connect™ is a Weber technology that allows grilling assistance, notifications, and remote controls that enhance the grilling experience.

To connect your Weber grill via Bluetooth® or your local Wi-Fi network, follow these steps:

- 1) Download and install the Weber Connect App through 'App Store' on Apple devices, or the 'Play Store' on Android devices.
- 2) Pair your smart device (phone, tablet, or PC) via Bluetooth®
- 3) Open the Weber Connect app and follow the in-app instructions to connect to your Wi-Fi router.

NOTE: To connect your smart device to your grill via a local Wi-Fi network, you must first pair the grill via Bluetooth® and make sure the grill is within range of the Wi-Fi router.

United States:

Tampering: Changes or modifications not expressly approved by Weber could void the user's authority to operate this device. Note: The FCC/IC information can be found in the back of the CNR001.

Emissions: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or

television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the manufacturer, dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radio Frequency (RF) Exposure: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The user should avoid prolonged exposure within 20cm of the antenna, which may exceed the FCC radio frequency exposure limits.

esMX: Controlador, Modelo: CNR001

El controlador de parrilla modelo: CNR001 se utiliza para proporcionar funciones Weber Connect™.

Función Weber Connect™

Weber Connect™ es una tecnología de Weber que permite asistencia para asar, notificaciones y controles remotos que mejoran la experiencia de asar a la parrilla.

Para conectar su parrilla Weber a través de Bluetooth® o su red Wi-Fi local, siga estos pasos:

- 1) Descargue e instale la aplicación Weber Connect a través de 'App Store' en dispositivos Apple o 'Play Store' en dispositivos Android.
- 2) Empareje su dispositivo inteligente (teléfono, tableta o PC) a través de Bluetooth®
- 3) Abra la aplicación Weber Connect y siga las instrucciones de la aplicación para conectarse a su enrutador Wi-Fi.

NOTA: Para conectar su dispositivo inteligente a su parrilla a través de una red Wi-Fi local, primero debe emparejar la parrilla a través de Bluetooth® y asegurarse de que la parrilla esté dentro del alcance del enrutador Wi-Fi.

Mexico:

Operation of this unit is subject to the following two conditions: (1) this unit or device may not cause harmful interference, and (2) this unit or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

El producto se utiliza a una distancia mayor a 20 cm del cuerpo humano.

frCA:

Le contrôleur de barbecue modèle CNR001 est utilisé pour assurer les fonctionnalités Weber ConnectMC.

Fonctionnalité Weber ConnectMC

Weber ConnectMC est une technologie de Weber qui donne accès à de l'aide, des notifications et des commandes à distance pour améliorer l'expérience de cuisson au barbecue.

Voici la marche à suivre pour connecter votre barbecue Weber par Bluetooth ou à votre réseau local Wi-Fi :

- 1) Téléchargez et installez l'application Weber Connect depuis l'« App Store » sur les appareils Apple, ou depuis le « Play Store » sur les appareils Android.
- 2) Jumelez votre appareil intelligent (téléphone, tablette ou ordinateur) via Bluetooth
- 3) Ouvrez l'application Weber Connect et suivez les directives de l'application pour vous connecter à votre routeur Wi-Fi.

REMARQUE: Pour connecter votre appareil intelligent à votre barbecue via un réseau Wi-Fi local, vous devez d'abord jumeler le barbecue via Bluetooth® et vous assurer qu'il se trouve à portée du routeur Wi-Fi.

Canada:

Tampering: Changes or modifications not expressly approved by Weber could void the user's authority to operate this device.

Emissions: This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Conformité aux normes d'IC: L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radio Frequency (RF) Exposure: This equipment complies with ICSED Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The user should avoid prolonged exposure within 20cm of the antenna, which may exceed the RSS-102 radio frequency exposure limits

Normes Sur L'exposition Aux Radiofréquences (RF): Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'ISED Canada établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur doit éviter une exposition prolongée à moins de 20 cm de l'antenne, qui peut dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio du RSS-102.

EU/UK: Model: CNR001

The Model: CNR001 barbecue controller is used to provide Weber Connect™ functions.

Weber Connect™ function

Weber Connect™ is a Weber technology that enables barbecuing assistance, notifications, and remote controls to enhance the barbecuing experience.

To connect your Weber barbecue via Bluetooth® or your local Wi-Fi network, follow these steps:

- 1) Download and install the Weber Connect App from the 'App Store' on Apple devices, or the 'Play Store' on Android devices.
- 2) Pair your smart device (phone, tablet, or PC) via Bluetooth®
- 3) Open the Weber Connect app and follow the in-app instructions to connect to your Wi-Fi router.

NOTE: To connect your smart device to your barbecue via a local Wi-Fi network, you must first pair the barbecue via Bluetooth® and make sure the barbecue is within range of the Wi-Fi router.

Hereby, Weber-Stephen Products LLC declares that the specified radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU and other applicable directives.

- Model: WPR001

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

General information

The model: CNR001 wireless functions utilise a certified module from Manufacturer: Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., Model: ESP32-S3-WROOM-1.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) and Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Frequency range of operating channels: 2412 ~ 2484 MHz
- The maximum transmission power is 19.9 dBm EIRP

NOTE: Some Wi-Fi channels are blocked or lower power to allow country compatibility.

BG: Модел: CNR001

Модел: Контролерът за барбекю CNR001 се използва за осигуряване на функциите на Weber Connect™.

Функция Weber Connect™

Weber Connect™ е технология на Weber, която позволява помощ при печене, извещения и дистанционно управление, които подобряват процеса на печене.

За да свържете барбекюто Weber посредством Bluetooth® или чрез Вашата локална безжична мрежа, следвайте тези стъпки:

- 1) Изтеглете и инсталирайте приложението Weber Connect от App Store за устройства с Apple или от Play Store за устройства с Android.
- 2) Свържете вашето смарт устройство (телефон, таблет или компютър) чрез Bluetooth
- 3) Отворете приложението WEBER CONNECT и следвайте указанията от приложението за свързване с вашия безжичен рутер.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да свържете вашето смарт устройство с барбекюто чрез локална безжична мрежа, първо трябва да свържете барбекюто чрез Bluetooth® и да се уверите, че барбекюто попада в обхвата на безжичния рутер.

С настоящото Weber-Stephen Products LLC декларира, че посоченият тип радио оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС и другите приложими директиви.

- Модел: WPR001

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е наличен на следния интернет адрес:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Обща информация

Модел: Безжичните функции на CNR001 използват сертифициран модул от производител: Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., Модел: ESP32-S3-WROOM-1.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) и Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Среден честотен диапазон на работните канали: 2412 ~ 2484 MHz
- Максималната мощност на предаване е 19.9 dBm EIRP

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои безжични канали са блокирани или са с намалена мощност, за да позволят съвместимост в съответната страна.

FR: Modèle : CNR001

Le modèle : le panneau de commande de barbecue CNR001 est utilisé pour fournir les fonctions Weber Connect™.

Fonction Weber Connect™

Weber Connect™ est une technologie Weber qui permet une assistance de cuisson au barbecue, des notifications et des commandes à distance qui améliorent l'expérience barbecue.

Pour connecter votre barbecue Weber via Bluetooth® ou votre réseau Wi-Fi local, suivez les étapes suivantes :

- 1) Téléchargez et installez l'application Weber Connect via l'« App Store » pour les appareils Apple ou via le « Play Store » pour les appareils Android.
- 2) Jumelez votre appareil connecté (téléphone, tablette ou PC) via Bluetooth®
- 3) Ouvrez l'application Weber Connect et suivez les instructions de l'application pour vous connecter à votre routeur Wi-Fi.

N. B. : Pour connecter votre appareil connecté à votre barbecue via un réseau Wi-Fi local, vous devez d'abord jumeler le barbecue via Bluetooth® et vous assurer que le barbecue est à portée du routeur Wi-Fi.

Weber-Stephen Products LLC déclare par la présente que le type d'équipement radioélectrique indiqué est conforme à la Directive 2014/53/UE et à d'autres directives applicables.

- Modèle : WPR001

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante :

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Généralités

Le modèle : les fonctions sans fil du CNR001 utilisent un module certifié du fabricant : Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., Modèle : ESP32-S3-WROOM-1.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) et Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Plage de fréquence centrale des canaux de fonctionnement : 2412 ~ 2484 MHz
- La puissance d'émission maximale est de 19,9 dBm EIRP

N. B. : Certains canaux Wi-Fi sont bloqués ou diminuent la puissance pour permettre la compatibilité avec les pays.

HR: Model: CNR001

Model: Regulator roštilja CNR001 upotrebljava se za pružanje funkcija Weber Connect™.

Funkcija Weber Connect™

Weber Connect™ je tehnologija tvrtke Weber koja omogućuje pomoć pri roštiljanju, obavijesti i daljinske upravljače koji poboljšavaju iskustvo roštiljanja.

Kako biste povezali svoj roštilj Weber pomoću funkcije Bluetooth® ili na vašu lokalnu bežičnu mrežu, slijedite ove korake:

- 1) Preuzmite i instalirajte aplikaciju Weber Connect iz 'App Store' za uređaje Apple, ili 'Play Store' za uređaje sa sustavom Android.
- 2) Uparite svoj pametni uređaj (telefon, tablet ili računalu) putem funkcije Bluetooth®
- 3) Otvorite aplikaciju Weber Connect i slijedite upute u aplikaciji za povezivanje na usmjerivač za svoju bežičnu mrežu.

NAPOMENA: Kako biste svoj pametni uređaj povezali s roštiljem putem lokalne bežične mreže, najprije morate upariti roštilj putem funkcije Bluetooth® i pobrinuti se da je roštilj u dometu usmjerivača za bežičnu mrežu.

Weber-Stephen Products LLC ovime izjavljuje da je navedena vrsta radijske opreme u skladu s Direktivom 2014/53/EU i drugim primjenjivim direktivama.

- Model: WPR001

Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Opće informacije

Model: Bežične funkcije CNR001 koriste se certificiranim modulom proizvođača: Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., Model: ESP32-S3-WROOM-1.

- Bluetooth® 5 niske energije (BLE) i Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Raspon srednjih frekvencija radnih kanala: 2412 ~ 2484 MHz
- Maksimalna snaga odašiljanja je 19,9 dBm EIRP

NAPOMENA: Neki su kanali bežične mreže blokirani ili niske energije kako bi se omogućila usklađenost između država.

ES: Modelo: CNR001

El controlador de barbacoa modelo CNR001 se usa para proporcionar funciones Weber Connect™.

Funciones Weber Connect™

Weber Connect™ es una tecnología Weber que proporciona asistencia para cocinar a la barbacoa, notificaciones y medios de control remoto que facilitan la experiencia de uso de la barbacoa.

Siga los pasos descritos a continuación para conectar su barbacoa Weber por Bluetooth® o mediante su red Wi-Fi local:

- 1) Descargue e instale la app Weber Connect desde App Store en dispositivos Apple o desde la tienda Google Play en dispositivos Android.
- 2) Empareje su dispositivo inteligente (teléfono, tableta o PC) por Bluetooth®
- 3) Abra la app Weber Connect y siga las instrucciones indicadas en la pantalla para conectarse a su enrutador Wi-Fi.

NOTA: Para conectar su dispositivo inteligente a la barbacoa mediante una red Wi-Fi local, empareje primero la barbacoa por Bluetooth® y asegúrese de que esté dentro del área de cobertura del enrutador Wi-Fi.

Por la presente, Weber-Stephen Products LLC declara que el tipo de equipo de radio especificado cumple las disposiciones de la Directiva 2014/53/UE y otras Directivas de aplicación.

- Modelo: WPR001.

El texto íntegro de la Declaración UE de Conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Información general

Las funciones inalámbricas del controlador de barbacoa modelo CNR001 emplean un módulo certificado del siguiente fabricante: Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. Modelo: ESP32-S3-WROOM-1.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) y Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Banda de frecuencia central de los canales operativos: 2412-2484 Mhz.
- La potencia máxima de transmisión es de 19,9 dBm EIRP.

NOTA: Ciertos canales Wi-Fi pueden estar bloqueados o funcionar a menor potencia para garantizar la compatibilidad con los diferentes países.

DA: Model: CNR001

Modellen: CNR001-grillkontrolpanelet bruges til at levere Weber Connect™-funktioner.

Weber Connect™-funktion

Weber Connect™ er en Weber-teknologi, der giver dig mulighed for at få hjælp under grillingen samt notifikationer og fjernkontrol, så du får en bedre grilloplevelse.

Følg disse trin for at tilslutte din Weber-grill via Bluetooth® eller dit lokale Wi-Fi-netværk:

- 1) Download og installer Weber Connect-appen via 'App Store' på Apple-enheder eller 'Play Store' på Android-enheder.
- 2) Par din smartphone, tablet eller pc via Bluetooth®
- 3) Åbn Weber Connect-appen, og følg vejledningen i app'en for at oprette forbindelse til din Wi-Fi-router.

BEMÆRK: For at oprette forbindelse mellem din smartphone, tablet eller pc og grillen via et lokalt Wi-Fi-netværk skal du først parre grillen via Bluetooth® og sørge for, at grillen er inden for Wi-Fi-routers rækkevidde.

Weber-Stephen Products LLC erklærer hermed, at det angivne radioudstyr overholder Rådet direktiv 2014/53/EU samt andre gældende direktiver.

- Model: WPR001

Du kan finde EU-overensstemmelseserklæringen i sin fulde ordlyd på følgende internetadresse:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Generel information

Modellen: De trådløse funktioner i CNR001 benytter et certificeret modul fra producenten: Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., Model: ESP32-S3-WROOM-1.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) og Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Centerfrekvensområde for driftskanaler: 2412 ~ 2484 Mhz
- Den maksimale sendeleffekt er 19,9 dBm EIRP

BEMÆRK: Nogle Wi-Fi-kanaler er blokeret eller har lavere effekt for at muliggøre landekompatibilitet.

NL: Model: CNR001

Het model: CNR001-barbecuecontroller wordt gebruikt voor Weber Connect™-functies.

Weber Connect™-functie

Weber Connect™ is een Weber-technologie die barbecue-assistentie, meldingen en bediening op afstand mogelijk maakt die je barbecue-ervaring verbeteren.

Volg deze stappen om je Weber-barbecue te verbinden met Bluetooth® of je lokale wifi-netwerk:

- 1) Download en installeer de Weber Connect-app via de App Store of Apple-apparaten of de Play Store of Android-apparaten.
- 2) Koppel je smart device (telefoon, tablet of PC) via Bluetooth®
- 3) Open de Weber Connect-app en volg de instructies in de app om verbinding te maken met je Wi-Fi-router.

LET OP: om je smart device via een lokale wifi-netwerk met je barbecue te verbinden, moet je de barbecue eerst koppelen via Bluetooth® en ervoor zorgen dat de barbecue binnen bereik van de Wi-Fi-router is.

Hierbij verklaart Weber-Stephen Products LLC, dat het gespecificeerde type radioapparatuur voldoet aan richtlijn 2014/53/EU en andere van toepassing zijnde richtlijnen.

- **Model: WPR001**

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is op de volgende website te raadplegen:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Algemene informatie

Het model: De draadloze functies van de CNR001 maken gebruik van een gecertificeerde module van de fabrikant: Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., Model: ESP32-S3-WROOM-1.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) en Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Middenfrequentiebereik van kanalen in bedrijf: 2412 – 2484 MHz
- Het maximale zendvermogen is 19,9 dBm EIRP

LET OP: Sommige Wi-Fi-kanalen zijn geblokkeerd om compatibiliteit in het betreffende land mogelijk te maken.

Käesolevaga kinnitab Weber-Stephen Products LLC, et nimetatud raadiosaadme tüüp on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EÜ ja teiste kohaldatavate direktiividega.

- **Model: WPR001**

Elä vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Üldine teave

Model: CNR001 juhtimevabad funktsioonid kasutavad sertifitseeritud moodulit tootjal: Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., Model: ESP32-S3-WROOM-1.

- Väikese energiasüüvada Bluetooth® 5 (BLE) ja Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Töökanalite keskmise sagedusvahemik: 2412–2484 MHz
- Maksimaalne saatevõimsus on 19,9 dBm EIRP

MÄRKUS. Mõned Wi-Fi kanalid on blokitud või madala võimsusega, et tagada ühilduvus riigis.

ET: Model: CNR001

Modelit: grilli kontrollor CNR001 kasutatakse Weber Connect™ funktsioonide pakumiseks.

Weber Connect™ funktsioon

Weber Connect™ on Weberi tehnoloogia, mis võimaldab grillimisabi, teavitusi ja kaugjuhtimissulite, mis parandavad grillimiskogemust.

Weberi grilli ühendamiseks Bluetooth®-i või kohaliku Wi-Fi-võrgu kaudu toimige järgmiselt.

- 1) Laadige alla ja installige rakendus Weber Connect – Apple'i seadmetes (leiate selle App Store'ist ja Android-seadmetes Play Store'ist.
- 2) Sõiduge oma nutisade (telefon, tahvelarvuti või arvuti) Bluetooth®-i kaudu
- 3) Avage rakendus Weber Connect ja järgige rakenduses kuvatavaid suunisteid oma Wi-Fi-ruteri ühendamiseks.

MÄRKUS. Oma nutisadele kohaliku Wi-Fi-võrgu kaudu grilliga ühendamiseks peate esmalt sõiduga grilli Bluetooth®-i kaudu ja veendumata, et grilli asuks Wi-Fi-ruteri tööalatuses.

FI: Malti: CNR001

Mallin CNR001-grillisäätimellä käytetään Weber Connect™ -toimintoja.

Weber Connect™ -toiminto

Weber Connect™ on Weberin kehittämä ratkaisu, joka parantaa grillauskokemusta tarjoamalla grillausapua, ilmoituksia ja etäohjausmahdollisuuksien.

Voit yhdistää Weber-grillisi Bluetooth® - tai Wi-Fi-verkkoyhteyden avulla seuraavasti:

- 1) Lataa Weber Connect –sovellus Apple-laitteeseen App Storesta tai Android-laitteeseen Play -kaupasta ja asenna se.
- 2) Parita siäsite (puhelin, tabletti tai tietokone) Bluetooth® -yhteyden avulla.
- 3) Avaa Weber Connect –sovellus ja muodosta yhteys Wi-Fi-reitittimeen noudattamalla sovelluksen ohjeita ohjeita.

HUOMAA: Älä ylitäen voi yhdistää grilliin Wi-Fi-verkon avulla vain, jos grilli on pariteltu Bluetooth® -yhteydellä ja grilli on Wi-Fi-reitittimen toiminta-alueella.

Weber-Stephen Products LLC vakuttaa täten, että ilmoitettu radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU ja muiden sovellettavien direktiivien mukainen.

- **Malti: WPR001**

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Yleiset tiedot

Mallin CNR001 langattomat toiminnot käyttävät Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd:n sertifioimaa moduulia, jonka malli on ESP32-S3-WROOM-1.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) ja Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Käyttökanaavien keskitajajäsualue: 2412–2484 MHz
- Suurin lähetysteho on 19,9 dBm EIRP

HUOMAA: Jotkin Wi-Fi-kanavat on estetty tai niiden tehoa on pienennetty maakohtaisen yhteensopivuuden varmistamiseksi.

DE: Modell: CNR001

Das Modell: Der CNR001 Grill-Controller dient zur Bereitstellung von Weber Connect™ Funktionen.

Weber Connect™ Funktion

Weber Connect™ ist eine Technologie von Weber, die Hilfestellungen beim Grillen, Benachrichtigungen und eine Fernbedienung ermöglicht, um das Grillerlebnis zu verbessern.

Um deinen Weber Grill über Bluetooth® oder dein lokales WLAN-Netzwerk zu verbinden, befolge diese Schritte:

- 1) Lade die Weber Connect App auf dein Smartphone herunter: aus dem App Store bei Apple-Geräten oder dem Play Store bei Android-Geräten.
- 2) Koppel dein Smartphone, Tablet oder deinen PC über Bluetooth®.
- 3) Öffne die Weber Connect App und befolge die Anweisungen in der App, um sie mit deinem WLAN-Router zu verbinden.

HINWEIS: Um dein Smartphone erfolgreich über ein lokales WLAN-Netzwerk mit deinem Grill zu verbinden, muss du deinen Grill zuerst über Bluetooth® koppeln. Achte darauf, dass sich der Grill innerhalb der Reichweite deines WLAN-Routers befindet.

Hiermit erklärt Weber-Stephen Products LLC, dass die angegebene Funkanlage mit der EU-Richtlinie 2014/53/EU und anderen geltenden Richtlinien konform ist.

- **Model: WPR001**

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse bereit:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Allgemeine Informationen

Das Modell: Die CNR001 Wireless-Funktionen nutzen ein zertifiziertes Modul vom Hersteller: Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., Model: ESP32-S3-WROOM-1.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) und WLAN 802.11 b/g/n
- Mittenfrequenzbereich der laufenden Kanäle: 2.412 – 2.484 MHz
- Die maximale Sendeleistung beträgt 19,9 dBm EIRP

HINWEIS: Einige WLAN-Kanäle sind blockiert oder haben eine geringere Leistung, um Länderkompatibilität zu ermöglichen.

Me to parón éγγραφο, η Weber-Stephen Products LLC, δηλώνει ότι ο καθορισμένος τύπος ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ και άλλες ισχύουσες οδηγίες.

- **Μοντέλο: WPR001**

Το παρόν κείμενο της δηλώσης συμμορφωσης για την ΕΕ είναι διαθέσιμο στην επίσημη διαδικτυακή διεύθυνση:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Γενικές πληροφορίες

Το μοντέλο: Για τις ασύρματες λειτουργίες του CNR001 χρησιμοποιείται μια πιστοποιημένη λειτουργική μονάδα του κατασκευαστή: Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., Μοντέλο: ESP32-S3-WROOM-1.

- Bluetooth® 5 χαμηλής ενέργειας (BLE) και Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Κεντρικό εύρος συχνότητας καναλιών λειτουργίας: 2.412 – 2.484 MHz
- Η μέγιστη ισχύς μετάδοσης είναι 19,9 dBm EIRP

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ορισμένα κανάλια Wi-Fi είναι αποκλεισμένα ή χαμηλής ισχύος προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα σε κάθε χώρα.

A Weber-Stephen Products LLC ezennek kijelenti, hogy a megadott rádióberendezés-típus megfelel a 2014/53/EU irányelv és más vonatkozó irányelvek előírásainak.

- **Model: WPR001**

Az EU megfeleléségét nyilatkozat teljes szövege a következő webcimen olvasható: <https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Általános információk

A model: A CNR001 vezeték nélküli funkciói a Gyártó tanúsított modulját használják: Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., Model: ESP32-S3-WROOM-1.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) és Wi-Fi 802.11 b/g/n
- A működési csatornák középfrekvencia-tartománya: 2412 – 2484 MHz
- A maximális átviteli teljesítmény 19,9 dBm EIRP

MEGJEGYZÉS: Egyes Wi-Fi csatornák blokkolva vannak vagy alacsonyabb teljesítményű működnek az országokéinkai összegeryeztelhetőség érdekében.

IT: Modello: CNR001

Il modello Controller del barbecue CNR001 è utilizzato per fornire le funzionalità della tecnologia Weber Connect™.

Funzionalità di Weber Connect™

Weber Connect™ è una tecnologia Weber che fornisce assistenza alla cottura, notifiche e controlli da remoto per un'esperienza di cottura sul barbecue nettamente superiore.

Per connettere il barbecue WEBER tramite Bluetooth® o la rete locale Wi-Fi, attenersi ai seguenti passi:

- 1) Scaricare e installare l'app Weber Connect tramite l'App Store sui dispositivi Apple o l'app "Play Store" sui dispositivi Android.
- 2) Associare il dispositivo (telefono, tablet o PC) tramite Bluetooth®
- 3) Aprire l'app WEBER CONNECT e seguire le istruzioni nell'app per connettersi al router Wi-Fi.

NOTA: per connettere il dispositivo al barbecue tramite la rete Wi-Fi locale, è necessario prima associare il barbecue tramite Bluetooth® e assicurarsi che si trovi nel raggio d'azione del router Wi-Fi.

LV: Modelis: CNR001

Modelis: CNR001 grila vadības bloku izmanto, lai nodrošinātu Weber Connect™ funkcijas.

Weber Connect™ funkcija

Weber Connect™ ir Weber tehnoloģija, kas nodrošina grilēšanas palīdzību, paziņojumus un attālinā vadības funkcijas, kas uzlabo grilēšanas procesu.

Lai pievienotu Weber grillu, izmantojot Bluetooth® vai vietējo Wi-Fi tīklu, veiciet tālāk norādītās darbības:

- 1) Lejuplādējiet un uzstādiet lietotni Weber Connect no App Store Apple ierīču gadījumā vai no Play Store Android ierīču gadījumā.
- 2) Savienojiet pāri viedierīci (tālruni, planšētdatoru vai datoru), izmantojot Bluetooth®.
- 3) Atveriet lietotni Weber Connect un izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus savienojuma izveidei ar Wi-Fi maršrutu.

PIEZĪME. Lai izveidotu viedierīces savienojumu ar grillu, izmantojot vietējo Wi-Fi tīklu, vispirms jāizveido grila savienojums pāri ar Bluetooth® patirdzību un jāpārīcinās, ka grilis ir Wi-Fi maršrutētāja darbības diapazonā.

Con la presente Weber-Stephen Products LLC dichiara che l'apparecchiatura radio specificata è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e ad altre direttive applicabili.

- **Modello: WPR001**

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Informazioni generali

Il modello CNR001 è dotato di funzioni wireless che utilizzano un modulo certificato del Produttore: Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., Modello: ESP32-S3-WROOM-1.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) e Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Campo delle frequenze centrali dei canali operativi: 2412 – 2484 MHz
- La potenza di trasmissione massima è di 19,9 dBm EIRP

NOTA: alcuni canali Wi-Fi sono bloccati per consentire la compatibilità con il Paese.

Līdz ar šo uzņēmums Weber-Stephen Products LLC, apliecina, ka norādītais radioiekārtas tips atbilst Direktīvas 2014/53/ES un citu piemērojamo direktīvu prasībām.

- **Modelis: WPR001**

ES atbilstības deklarācijas vss teksts ir pieejams šajā vietnē:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Vispārīga informācija

Modelis: CNR001 bezvadu funkcijas izmanto ražotāja sertificētu moduli: Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., Modelis: ESP32-S3-WROOM-1.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) un Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Darba kanālu centra frekvences diapazons: 2412 – 2484 MHz
- Maksimālā raidīšanas jauda ir 19,9 dBm EIRP

PIEZĪME. Daži Wi-Fi kanāli ir bloķēti vai tiem piešķirta mazāka jauda, lai nodrošinātu atbilstību konkrētajai valstī.

LT: Modelis: CNR001

Modelis: CNR001 kepsninės valdiklis naudojamas „Weber Connect™“ funkcijoms užtikrinti.

„Weber Connect™“ funkcija

„Weber Connect™“ yra „Weber“ technologija, leidžianti naudotis kepinio pagalbos funkcija, pranešimais ir nuotoliniams valdiklais, užtikrinančiais gerąjį patiekalų skonį.

Norėdami prijungti „Weber“ kepsninę per „Bluetooth“ arba vietinį „Wi-Fi“ tinklą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1) atsisiųskite ir įdiekite programą „Weber Connect App“. „Apple“ įrenginiuose iš „App Store“, o „Android“ įrenginiuose iš „Play Store“;
- 2) susiekite savo išmanųjį įrenginį (telefoną, planšetinį kompiuterį ar kompiuterį) per „Bluetooth“;
- 3) Atdarykite programą „Weber Connect“ ir vykdydami jo pateiktas instrukcijas prijunkite prie savo „Wi-Fi“ tinklo.

PASTABA. Norėdami prijungti išmanųjį įrenginį prie kepsninės per vietinį „Wi-Fi“ tinklą, pirmiausia susiekite kepsninę per „Bluetooth“ ir įsitikinkite, kad kepsninė yra „Wi-Fi“ tinklo veikimo zonoje.

Šiuo dokumentu „Weber-Stephen Products LLC“ pareiškia, kad nurodytas radio ryšio įrenginys atitinka direktyvos 2014/53/ES ir kitų taikomų direktyvų reikalavimus.

- **Modelis: WPR001**

Visą ES atitikties deklaraciją rasite svetainėje:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Bandroji informacija

Modelis: CNR001 be laidžio ryšio funkcijoms naudojamas gamintojo sertifikuotas modulis: Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., modelis: ESP32-S3-WROOM-1.

- „Bluetooth® 5 Low Energy“ (BLE) ir „Wi-Fi“ 802.11 b/g/n
- Darbinį kanalų centrinių dažnio diapazonas: 2412–2484 MHz
- Didžiausia perdavimo galia 19,9 dBm EIRP

PASTABA. Kai kurie „Wi-Fi“ kanalai yra blokuojami ar mažesnis galios, kad būtų užtikrintas suderinamumas šalyje.

PL: Model: CNR001

Model: sterownik grilla CNR001 służy do udostępniania funkcji Weber Connect™.

Funkcja Weber Connect™

Weber Connect™ to technologia firmy Weber, która zapewnia pomoc w grillowaniu, powiadomienia oraz zdalną obsługę z myślą o poprawie wyników grillowania.

Aby połączyć grill WEBER za pośrednictwem Bluetooth® lub lokalnej sieci Wi-Fi, wykonaj następujące czynności:

- 1) Pobierz i zainstaluj aplikację Weber Connect z App Store dla urządzeń Apple lub z Play Store dla urządzeń z systemem Android.
- 2) Sparuj swoje urządzenie mobilne (telefon, tablet lub komputer) przez „Bluetooth“.
- 3) Otwórz aplikację Weber Connect i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami łączenia się z routerem Wi-Fi.

UWAGA: Aby było możliwe połączenie urządzenia mobilnego z grillem za pośrednictwem lokalnej sieci Wi-Fi, grill musi być z nim sparowany przez Bluetooth® i znajdować się w zasięgu routera Wi-Fi.

Firma Weber-Stephen Products LLC niniejszym oświadcza, że typ wskazanego urządzenia radiowego jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE oraz innymi odnosnymi dyrektywami.

- **Model: WPR001**

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Informacje ogólne

Model: CNR001 oferuje funkcje bezprzewodowe wykorzystujące certyfikowany moduł producenta: Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., Model: ESP32-S3-WROOM-1.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) i Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Zakres częstotliwości środkowej kanałów obsługi: 2412 – 2484 MHz
- Maksymalna moc wysyłania sygnału: 19,9 dBm EIRP

UWAGA: Niektóre kanały Wi-Fi są zablokowane lub ograniczone pod względem mocy, aby zapewnić kompatybilność w danym kraju.

PT: Modelo: CNR001

O controlador do grelhador model CNR001 é utilizado para disponibilizar as funções Weber Connect™.

Função Weber Connect™

Weber Connect™ é uma tecnologia Weber que proporciona assistência ao grelhar, envia notificações e permite controle remoto que melhora a experiência de barbecue.

Para ligar o seu grelhador Weber via Bluetooth® ou através da sua rede Wi-Fi local, siga estes passos:

- 1) Descarregue e instale a app Weber Connect da "App Store" para dispositivos Apple ou da "Play Store" no caso de dispositivos Android.
- 2) Emparelhe o seu dispositivo inteligente (telemóvel, tablet ou PC) através de Bluetooth®
- 3) Abra a aplicação Weber Connect e siga as instruções da aplicação para se ligar ao seu router Wi-Fi.

NOTA: Para ligar o seu dispositivo inteligente ao seu grelhador através da rede Wi-Fi local, primeiro tem que emparelhar o grelhador através de Bluetooth® e certificar-se de que o grelhador está na área de alcance do router de Wi-Fi.

A Weber-Stephen Products LLC declara que o tipo de equipamento de rádio especificado está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e outras diretivas aplicáveis.

- **Modelo: WPR001**

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Informações gerais

As funções sem fios do modelo CNR001 utilizam um módulo certificado do fabricante: Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd., Modelo: ESP32-S3-WROOM-1.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) e Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Gama de frequência central dos canais de operação: 2412 – 2484 MHz
- A potência máxima de transmissão é 19,9 dBm EIRP

NOTA: alguns canais Wi-Fi estão bloqueados ou diminuem a potência para permitir a compatibilidade no país.

HU: CNR001

A model: A CNR001 grillvezérlő a Weber Connect™ funkciók biztosítására szolgál.

Weber Connect™ funkció

A Weber Connect™ egy olyan Weber-technológia, amely a grillézési élményt fokozó grillézési segítségnyújtást, értesítéseket és távirányítást tesz lehetővé.

A Weber grill Bluetooth®-on vagy a helyi Wi-Fi hálózaton keresztül történő csatlakoztatásához kövesse a következő lépéseket:

- 1) Töltse le és telepítse a Weber Connect alkalmazást Apple-eszközökre az App Store-ból, Android-eszközökre pedig a Play Áruházból.
- 2) Párosítsa okoseszközét (telefon, táblagép vagy számítógép) Bluetooth®-on keresztül.
- 3) Nyissa meg a Weber Connect alkalmazást, és kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a Wi-Fi router csatlakoztatásához.

MEGJEGYZÉS: Ha okoseszközét egy helyi Wi-Fi-hálózaton keresztül szeretné csatlakoztatni a grillhez, először párosítsa a grillt Bluetooth®-on keresztül, és győződjön meg arról, hogy a grill a Wi-Fi router hatótávolságán belül van.

