



CNR002 Grill Controller



Model: CNR002 Controller

The Model: CNR002 grill controller is used to provide Weber Connect™ Functions.

Weber Connect™ function

Weber Connect™ is a Weber technology that allows grilling assistance, notifications, and remote controls that enhance the grilling experience.

To connect your Weber grill via Bluetooth® or your local Wi-Fi network, follow these steps:

- 1) Download and install the Weber Connect App through "App Store" on Apple devices, or the "Play Store" on Android devices.
- 2) Pair your smart device (phone, tablet, or PC) via Bluetooth®
- 3) Open the Weber Connect app and follow the in-app instructions to connect to your Wi-Fi router.

NOTE: To connect your smart device to your grill via a local Wi-Fi network, you must first pair the grill via Bluetooth® and make sure the grill is within range of the Wi-Fi router.

United States:

Tampering: Changes or modifications not expressly approved by Weber could void the user's authority to operate this device. Note: The FCC/IC information can be found in the back of the CNR002.

Emissions: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or

television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the manufacturer, dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radio Frequency (RF) Exposure: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The user should avoid prolonged exposure within 20cm of the antenna, which may exceed the FCC radio frequency exposure limits.

esMX: Modelo: CNR002

El controlador de parrilla modelo: CNR002 se utiliza para proporcionar funciones Weber Connect™.

Función Weber Connect™

Weber Connect™ es una tecnología de Weber que permite asistencia para asar, notificaciones y controles remotos que mejoran la experiencia de asar a la parrilla. Para conectar su parrilla Weber a través de Bluetooth® o su red Wi-Fi local, siga estos pasos:

- 1) Descargue e instale la aplicación Weber Connect a través de "App Store" en dispositivos Apple o "Play Store" en dispositivos Android.
- 2) Empareje su dispositivo inteligente (teléfono, tableta o PC) a través de Bluetooth®
- 3) Abra la aplicación Weber Connect y siga las instrucciones de la aplicación para conectarse a su enrutador Wi-Fi.

NOTA: Para conectar su dispositivo inteligente a su parrilla a través de una red Wi-Fi local, primero debe emparejar la parrilla a través de Bluetooth® y asegurarse de que la parrilla esté dentro del alcance del enrutador Wi-Fi.

Información general Las funciones inalámbricas del controlador de barbacoa modelo CNR002 emplean un módulo certificado del siguiente fabricante: MediaTek, Inc. Model:

- MT7663 / AzureWave Model: AW-CB451NF-D.
- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) y Wi-Fi 802.11 b/g/n.
- Banda de frecuencia central de los canales operativos: 2412 - 2484 MHz.
- La potencia máxima de transmisión es de 280mW

Mexico:

Operation of this unit is subject to the following two conditions: (1) this unit or device may not cause harmful interference, and (2) this unit or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

EU/UK: Model: CNR002

The Model: CNR002 barbecue controller is used to provide Weber Connect™ functions.

Weber Connect™ function

Weber Connect™ is a Weber technology that enables barbecuing assistance, notifications, and remote controls to enhance the barbecuing experience.

To connect your Weber barbecue via Bluetooth® or your local Wi-Fi network, follow these steps:

- 1) Download and install the Weber Connect App from the "App Store" on Apple devices, or the "Play Store" on Android devices.
- 2) Pair your smart device (phone, tablet, or PC) via Bluetooth®
- 3) Open the Weber Connect app and follow the in-app instructions to connect to your Wi-Fi router.

NOTE: To connect your smart device to your barbecue via a local Wi-Fi network, you must first pair the barbecue via Bluetooth® and make sure the barbecue is within range of the Wi-Fi router.

Hereby, Weber-Stephen Products LLC declares that the specified radio equipment type is in compliance with Directive 2014/53/EU and other applicable directives.

- Models: WGR002, WGR002-SB

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

General information

The model: CNR002 wireless functions utilise a certified module from Manufacturer: MediaTek, Inc. Model: MT7663 / AzureWave Model: AW-CB451NF-D.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) and Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Frequency range of operating channels: 2412 - 2484 MHz
- The maximum transmission power is 19.9 dBm EIRP

NOTE: Some Wi-Fi channels are blocked or lower power to allow country compatibility.

FR: Modèle : CNR002

Le modèle: le panneau de commande de barbecue CNR002 est utilisé pour fournir les fonctions Weber Connect™.

Fonction Weber Connect™

Weber Connect™ est une technologie Weber qui permet une assistance de cuisson au barbecue, des notifications et des commandes à distance qui améliorent l'expérience barbecue.

Pour connecter votre barbecue Weber via Bluetooth® ou votre réseau Wi-Fi local, suivez les étapes suivantes :

- 1) Téléchargez et installez l'application Weber Connect via l'« App Store » pour les appareils Apple ou via le « Play Store » pour les appareils Android.
- 2) Jumelez votre appareil connecté (téléphone, tablette ou PC) via Bluetooth®
- 3) Ouvrez l'application Weber Connect et suivez les instructions de l'application pour vous connecter à votre routeur Wi-Fi.

N. B. : Pour connecter votre appareil connecté à votre barbecue via un réseau Wi-Fi local, vous devez d'abord jumeler le barbecue via Bluetooth® et vous assurer que le barbecue est à portée du routeur Wi-Fi.

Weber-Stephen Products LLC déclare par la présente que le type d'équipement radioélectrique indiqué est conforme à la Directive 2014/53/UE et à d'autres directives applicables.

- Modèle : WGR002, WGR002-SB

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse suivante :

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Généralités

Le modèle : les fonctions sans fil du CNR002 utilisent un module certifié du fabricant : MediaTek, Inc. Model: MT7663 / AzureWave Model: AW-CB451NF-D.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) et Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Plage de fréquence centrale des canaux de fonctionnement : 2412 - 2484 MHz
- La puissance d'émission maximale est de 19,9 dBm EIRP

N. B. : Certains canaux Wi-Fi sont bloqués ou diminuent la puissance pour permettre la compatibilité avec les pays.

ES: Modelo: CNR002

El controlador de barbacoa modelo CNR002 se usa para proporcionar funciones Weber Connect™.

Funciones Weber Connect™

Weber Connect™ es una tecnología Weber que proporciona asistencia para cocinar a la barbacoa, notificaciones y medios de control remoto que facilitan la experiencia de uso de la barbacoa.

Siga los pasos descritos a continuación para conectar su barbacoa Weber por Bluetooth® o mediante su red Wi-Fi local:

- 1) Descargue e instale la app Weber Connect desde App Store en dispositivos Apple o desde la tienda Google Play en dispositivos Android.
- 2) Empareje su dispositivo inteligente (teléfono, tableta o PC) por Bluetooth®
- 3) Abra la app Weber Connect y siga las instrucciones indicadas en la pantalla para conectarse a su enrutador Wi-Fi.

NOTA: Para conectar su dispositivo inteligente a la barbacoa mediante una red Wi-Fi local, empareje primero la barbacoa por Bluetooth® y asegúrese de que esté dentro del área de cobertura del enrutador Wi-Fi.

Por la presente, Weber-Stephen Products LLC declara que el tipo de equipo de radio especificado cumple las disposiciones de la Directiva 2014/53/UE y otras Directivas de aplicación.

- Modelo: WGR002, WGR002-SB.

El texto íntegro de la Declaración UE de Conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Información general

Las funciones inalámbricas del controlador de barbacoa modelo CNR002 emplean un módulo certificado del siguiente fabricante: MediaTek, Inc. Model: MT7663 / AzureWave Model: AW-CB451NF-D.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) y Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Banda de frecuencia central de los canales operativos: 2412 - 2484 MHz
- La potencia máxima de transmisión es de 19,9 dBm EIRP

NOTA: Ciertos canales Wi-Fi pueden estar bloqueados o funcionar a menor potencia para garantizar la compatibilidad con los diferentes países.

frCA:

Le contrôleur de barbecue est utilisé pour assurer les fonctionnalités Weber ConnectMC.

Fonctionnalité Weber ConnectMC

Weber ConnectMC est une technologie de Weber qui donne accès à de l'aide, des notifications et des commandes à distance pour améliorer l'expérience de cuisson au barbecue.

Voici la marche à suivre pour connecter votre barbecue Weber par Bluetooth® ou à votre réseau local Wi-Fi :

- 1) Téléchargez et installez l'application Weber Connect depuis l'« App Store » sur les appareils Apple, ou depuis le « Play Store » sur les appareils Android.
- 2) Jumelez votre appareil intelligent (téléphone, tablette ou ordinateur) via Bluetooth®
- 3) Ouvrez l'application Weber Connect et suivez les directives de l'application pour vous connecter à votre routeur Wi-Fi.

REMARQUE: Pour connecter votre appareil intelligent à votre barbecue via un réseau Wi-Fi local, vous devez d'abord jumeler le barbecue via Bluetooth® et vous assurer qu'il se trouve à portée du routeur Wi-Fi.

Canada:

Tampering: Changes or modifications not expressly approved by Weber could void the user's authority to operate this device.

Emissions: This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Conformité aux normes d'IC: L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radio Frequency (RF) Exposure: This equipment complies with ICSED Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The user should avoid prolonged exposure within 20cm of the antenna, which may exceed the RSS-102 radio frequency exposure limits

Normes Sur L'exposition Aux Radiofréquences (RF): Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'ISED Canada établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur doit éviter une exposition prolongée à moins de 20 cm de l'antenne, qui peut dépasser les limites d'exposition aux fréquences radio du RSS-102.

BG: Модел: CNR002

Модел: Контролерът за барбекю CNR002 се използва за осигуряване на функциите на Weber Connect™.

Функция Weber Connect™

Weber Connect™ е технология на Weber, която позволява помощ при печене, известия и дистанционно управление, които подобряват процеса на печене.

За да свържете барбекюто Weber посредством Bluetooth® или чрез Вашата локална безжична мрежа, следвайте тези стъпки:

- 1) Изтеглете и инсталирайте приложението Weber Connect от App Store за устройства с Apple или от Play Store за устройства с Android.
- 2) Свържете вашето смарт устройство (телефон, таблет или компютър) чрез Bluetooth®
- 3) Отворете приложението WEBER CONNECT и следвайте указанията от приложението за свързване с вашия безжичен рутер.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да свържете вашето смарт устройство с барбекюто чрез локална безжична мрежа, първо трябва да свържете барбекюто чрез Bluetooth® и да се уверите, че барбекюто попада в обхвата на безжичния рутер.

С настоящото Weber-Stephen Products LLC декларира, че посоченият тип радио оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/EC и другите приложими директиви.

- Модел: WGR002, WGR002-SB

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е наличен на следния интернет адрес:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Обща информация

Модел: Безжичните функции на CNR002 използват сертифициран модул от производителя: MediaTek, Inc. Model: MT7663 / AzureWave Model: AW-CB451NF-D.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) и Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Среден честотен диапазон на работните канали: 2412 - 2484 MHz
- Максималната мощност на предаване е 19,9 dBm EIRP

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои безжични канали са блокирани или са с намалена мощност, за да позволят съвместимост в съответната страна.

HR: Model: CNR002

Model: Regulator roštilja CNR002 upotrebljava se za pružanje funkcija Weber Connect™.

Funkcija Weber Connect™

Weber Connect™ je tehnologija tvrtke Weber koja omogućuje pomoć pri roštiljanju, obavijesti i daljinske upravljače koji poboljšavaju iskustvo roštiljanja.

Kako biste povezali svoj roštilj Weber pomoću funkcije Bluetooth® ili na vašu lokalnu bežičnu mrežu, slijedite ove korake:

- 1) Preuzmite i instalirajte aplikaciju Weber Connect iz "App Store" za uređaje Apple, ili "Play Store" za uređaje sa sustavom Android.
- 2) Uparite svoj pametni uređaj (telefon, tablet ili računalo) putem funkcije Bluetooth®
- 3) Otvorite aplikaciju Weber Connect i slijedite upute u aplikaciji za povezivanje na usmjerivač za svoju bežičnu mrežu.

NAPOMENA: Kako biste svoj pametni uređaj povezali s roštiljem putem lokalne bežične mreže, najprije morate upariti roštilj putem funkcije Bluetooth® i pobrinuti se da je roštilj u dometu usmjerivača za bežičnu mjeru.

Weber-Stephen Products LLC ovime izjavljuje da je navedena vrsta radijske opreme u skladu s Direktivom 2014/53/EU i drugim primjenjivim direktivama.

- Models: WGR002, WGR002-SB

Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Opće informacije

Model: Bežične funkcije CNR002 koriste se certificiranim modulom proizvođača: MediaTek, Inc. Model: MT7663 / AzureWave Model: AW-CB451NF-D.

- Bluetooth® 5 niske energije (BLE) i Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Raspon srednjih frekvencija radnih kanala: 2412 - 2484 MHz
- Maksimalna snaga odašiljanja je 19,9 dBm EIRP

NAPOMENA: Neki su kanali bežične mreže blokirani ili niske energije kako bi se omogućila usklađenost između država.

DA: Model: CNR002

Modellen: CNR002-grillkontrolpanelen bruges til at levere Weber Connect™-funktioner.

Weber Connect™-funktion

Weber Connect™ er en Weber-teknologi, der giver dig mulighed for at få hjælp under grillingen samt notifikationer og fjernkontrol, så du får en bedre grilloplevelse.

Følg disse trin for at tilslutte din Weber-grill via Bluetooth® eller dit lokale Wi-Fi-netværk:

- 1) Download og installer Weber Connect-appen via "App Store" på Apple-enheder eller "Play Store" på Android-enheder.
- 2) Par din smartphone, tablet eller pc via Bluetooth®
- 3) Åbn Weber Connect-appen, og følg vejledningen i appen for at oprette forbindelse til din Wi-Fi-router.

BEMÆRK: For at oprette forbindelse mellem din smartphone, tablet eller pc og grillen via et lokalt Wi-Fi-netværk skal du først parre grillen via Bluetooth® og sørgе for, at grillen er inden for Wi-Fi-routers rækkevidde.

Weber-Stephen Products LLC erklærer hermed, at det angivne radioudstyr overholder Rådets direktiv 2014/53/EU samt andre gældende direktiver.

- Models: WGR002, WGR002-SB

Du kan finde EU-overensstemmelseserklæringen i sin fulde ordlyd på følgende internetadresse:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Generel information

Modellen: De trådløse funktioner i CNR002 benytter et certificeret modul fra producenten: MediaTek, Inc. Model: MT7663 / AzureWave Model: AW-CB451NF-D.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) og Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Centerfrekvensområdet for driftskanaler: 2412 - 2484 MHz
- Den maksimale sendeeffekt er 19,9 dBm EIRP

BEMÆRK: Nogle Wi-Fi-kanaler er blokeret eller har lavere effekt for at muliggøre ladekompatibilitet.

NL: Model: CNR002

Het model: CNR002-barbecuecontroller wordt gebruikt voor Weber Connect™-functies.

Weber Connect™-functie

Weber Connect™ is een Weber-technologie die barbecue-assistentie, meldingen en bediening op afstand mogelijk maakt die je barbecue-ervaring verbeteren.

Volg deze stappen om je Weber-barbecue te verbinden met Bluetooth® of je lokale wifi-netwerk:

- 1) Download en installeer de Weber Connect-app via de App Store of Apple-apparaten of de Play Store of Android-apparaten.
- 2) Koppel je smart device (telefoon, tablet of PC) via Bluetooth®
- 3) Open de Weber Connect-app en volg de instructies in de app om verbinding te maken met je Wi-Fi-router.

LET OP: om je smart device via een lokaal wifi-netwerk met je barbecue te verbinden, moet je de barbecue eerst koppelen via Bluetooth® en ervoor zorgen dat de barbecue binnen bereik van de Wi-Fi-router is.

Hierbij verklaart Weber-Stephen Products LLC, dat het gespecificeerde type radioapparatuur voldoet aan richtlijn 2014/53/EU en andere van toepassing zijnde richtlijnen.

- **Models: WGR002, WGR002-SB**

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is op de volgende website te raadplegen:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Algemene informatie

Het model: De draadloze functies van de CNR002 maken gebruik van een gecertificeerde module van de fabrikant: MediaTek, Inc Model: MT7663 / AzureWave Model: AW-CB451NF-D.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) en Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Middenfrequentiebereik van kanalen in bedrijf: 2412 – 2484 MHz
- Het maximale zendvermogen is 19,9 dBm EIRP

LET OP: Sommige Wi-Fi-kanalen zijn geblokkeerd om compatibiliteit in het betreffende land mogelijk te maken.

Käesolevaga kinnitab Weber-Stephen Products LLC, et nimetatud raadiosaadme tüüp on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EÜ ja teiste kohaldatavate direktiividega.

- **Models: WGR002, WGR002-SB**

Elä vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval aadressil: <https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Üldine teave

Model: CNR002 juhtmevabad funktsioonid kasutavad sertifitseeritud moodulit tootjal: MediaTek, Inc Model: MT7663 / AzureWave Model: AW-CB451NF-D.

- Väikese energiasüüajadusega Bluetooth® 5 (BLE) ja Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Tõlkinud keskmise sagedusvahemik: 2412–2484 MHz
- Maksimaalne saatevõimsus on 19,9 dBm EIRP

MÄRKUS. Mõned Wi-Fi kanalid on blokitid või madala võimsusega, et tagada ühilduvus riigis.

ET: Model: CNR002

Modelit: grilli kontrollor CNR002 kasutatakse Weber Connect™ funktsioonide pakumiseks.

Weber Connect™ funktsioon

Weber Connect™ on Weberi tehnoloogia, mis võimaldab grillimisabi, teavitusi ja kaugetühendamist, mis parandavad grillimiskogemust.

Weberi grilli ühendamiseks Bluetooth®-i või kohaliku Wi-Fi-võrgu kaudu toimige järgmiselt.

- 1) Laadige alla ja installige rakendus Weber Connect – Apple'i seadmetes (laiate selle App Store'ist ja Android-seadmetes Play Store'ist.
- 2) Sõiduge oma nutiseade (telefon, tahvelarvuti või arvuti) Bluetooth®-i kaudu
- 3) Avage rakendus Weber Connect ja järgige rakenduses kuvatavaid suunisteid oma Wi-Fi-ruti ühendamiseks.

MÄRKUS. Oma nutiseadme kohaliku Wi-Fi-võrgu kaudu grilliga ühendamiseks peate esmalt siduma grilli Bluetooth®-i kaudu ja veenduma, et grilli asuks Wi-Fi-rutiin tööaluses.

FI: Malti: CNR002

Mallin CNR002-grillisätimellä käytetään Weber Connect™ -toimintoja.

Weber Connect™ -toiminto

Weber Connect™ on Weberin kehittämä ratkaisu, joka parantaa grillauskokemusta tarjoamalla grillausapua, ilmoituksia ja etäohjausmahdollisuuksien.

Voit yhdistää Weber-grillisi Bluetooth® - tai Wi-Fi-verkkoyhteyden avulla seuraavasti:

- 1) Lataa Weber Connect –sovellus Apple-laitteeseen App Storesta tai Android-laitteeseen Play -kaupasta ja asenna se.
- 2) Parita sovellus (puhelin, tabletti tai tietokone) Bluetooth® -yhteyden avulla.
- 3) Avaa Weber Connect –sovellus ja muodosta yhteys Wi-Fi-reitittimeen noudattamalla sovelluksen antamia ohjeita.

HUOMAA: Älä yritäen voit yhdistää grilliä Wi-verkon avulla vain, jos grilli on paritettu Bluetooth® -yhteydellä ja grilli on Wi-Fi-reitittimen toimintalaueella.

DE: Modell: CNR002

Das Modell: Der CNR002 Grill-Controller dient zur Bereitstellung von Weber Connect™ Funktionen.

Weber Connect™ Funktion

Weber Connect™ ist eine Technologie von Weber, die Hilfestellungen beim Grillen, Benachrichtigungen und eine Fernbedienung ermöglicht, um das Grillerlebnis zu verbessern.

Um deinen Weber Grill über Bluetooth® oder dein lokales WLAN-Netzwerk zu verbinden, befolge diese Schritte:

- 1) Lade die Weber Connect App auf dein Smartphone herunter: aus dem App Store bei Apple-Geräten oder dem Play Store bei Android-Geräten.
- 2) Kopple dein Smartphone, Tablet oder deinen PC über Bluetooth®.
- 3) Öffne die Weber Connect App und befolge die Anweisungen in der App, um sie mit deinem WLAN-Router zu verbinden.

HINWEIS: Um dein Smartphone erfolgreich über ein lokales WLAN-Netzwerk mit deinem Grill zu verbinden, musst du deinen Grill zuerst über Bluetooth® koppeln. Achte darauf, dass sich der Grill innerhalb der Reichweite deines WLAN-Routers befindet.

EL: Μοντέλο: CNR002

Το μοντέλο: Το χειριστήριο ψηφιδωτός CNR002 χρησιμοποιείται για την παροχή των λειτουργιών που προσφέρει η τεχνολογία Weber Connect™.

Λειτουργία Weber Connect™

Το Weber Connect™ είναι μια τεχνολογία της Weber που δίνει τη δυνατότητα εύρεσης βοήθειας κατά το ψήσιμο, εμφάνισης ειδοποιήσεων και χρήσης τηλεχειριστηρίου που βελτώνει την εμπειρία σου όποτε ψήφεις.

Για να συνδέσεις την ψηφιδωτή Weber που διαθέτετε μέσω Bluetooth® ή μέσω του τοποικού σου δικτύου Wi-Fi, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

- 1) Προχωρήστε στη λήψη και στην εγκατάσταση της εφαρμογής Weber Connect μέσω του App Store σε συσκευές Apple ή μέσω του Play Store σε συσκευές Android.
- 2) Αντιστοιχίστε την έξυπνη συσκευή σας (τηλέφωνο, tablet ή υπολογιστή) μέσω της λειτουργίας Bluetooth®.
- 3) Ανοίξτε την εφαρμογή Weber Connect και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν στην εφαρμογή για να συνδεθείτε με τον δρομολογητή Wi-Fi που διαθέτετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να συνδέσετε την έξυπνη συσκευή σας με την ψηφιδωτή σας μέσω ενός τοποικού δικτύου Wi-Fi, πρέπει πρώτα να αντιστοιχίσετε την ψηφιδωτή μέσω Bluetooth® και να βεβαιωθείτε ότι η ψηφιδωτή βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δρομολογητή Wi-Fi.

HU: CNR002

A modell: A CNR002 grillvezérlő a Weber Connect™ funkciók biztosítására szolgál.

Weber Connect™ funkció

A Weber Connect™ egy olyan Weber-technológia, amely a grillézés élményét fokozó grillézési segítségnyújtást, értesítéseket és távirányítást tesz lehetővé.

A Weber grill Bluetooth®-on vagy a helyi Wi-Fi hálózaton keresztül történő csatlakoztatásához kövesse a következő lépéseket:

- 1) Tölts le és telepítsd a Weber Connect alkalmazást Apple-eszközökre az App Store-ból, Android-eszközökre pedig a Play Áruházból.
- 2) Párosítsd okoseszközöd (telefon, táblagép vagy számítógép) Bluetooth®-on keresztül.
- 3) Nyissa meg a Weber Connect alkalmazást, és kövesse az alkalmazáson belüli utasításokat a Wi-Fi router csatlakoztatásához.

MEGJEGYZÉS: Ha okoseszközöd egy helyi Wi-Fi-hálózaton keresztül szeretné csatlakoztatni a grillhez, először párosítsa a grillt Bluetooth®-on keresztül, és győződjön meg arról, hogy a grill a Wi-Fi router hatótávolságán belül van.

IT: Modello: CNR002

Il modello Controller del barbecue CNR002 è utilizzato per fornire le funzionalità della tecnologia Weber Connect™.

Funzionalità di Weber Connect™

Weber Connect™ è una tecnologia Weber che fornisce assistenza alla cottura, notifiche e controlli da remoto per un'esperienza di cucina sul barbecue nettamente superiore.

Per connettere il barbecue WEBER tramite Bluetooth® o la rete locale Wi-Fi, attenersi ai seguenti passi:

- 1) Scaricare e installare l'app Weber Connect tramite l'App Store sui dispositivi Apple o il "Play Store" sui dispositivi Android.
- 2) Associare il dispositivo (telefono, tablet o PC) tramite Bluetooth®
- 3) Aprire l'app WEBER CONNECT e seguire le istruzioni nell'app per connettersi al router Wi-Fi.

NOTA: per connettere il dispositivo al barbecue tramite la rete Wi-Fi locale, è necessario prima associare il barbecue tramite Bluetooth® e assicurarsi che si trovi nel raggio d'azione del router Wi-Fi.

LV: Modelis: CNR002

Modelis: CNR002 grila vadības bloku izmanto, lai nodrošinātu Weber Connect™ funkcijas.

Weber Connect™ funkcija

Weber Connect™ ir Weber tehnoloģija, kas nodrošina griešanas palīdzību, paziņojumus un attālin vadības funkcijas, kas uzlabo griešanas procesu.

Lai pievienotu Weber grilu, izmantojot Bluetooth® vai vietējo Wi-Fi tīklu, veiciet tālāk norādītās darbības:

- 1) Lejuplādējiet un uzstādiet lietotni Weber Connect no App Store Apple ierīcu gadījumā vai no Play Store Android ierīcu gadījumā.
- 2) Savienojiet pāri viedierīci (tālruni, planšetdatoru vai datoru), izmantojot Bluetooth®.
- 3) Atveriet lietotni Weber Connect un izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus savienojuma izveidei ar Wi-Fi maršrutu.

PIEZĪME. Lai izveidotu viedierīces savienojumu ar grilu, izmantojot vietējo Wi-Fi tīklu, vispirms jāizveido grila savienojums pāri ar Bluetooth® palīdzību un jāpārslēdzas, ka grilis ir Wi-Fi maršrutētāja darbības diapazonā.

LT: Modelis: CNR002

Modelis: CNR002 kepsninės valdiklis naudojamas „Weber Connect™“ funkcijoms užtikrinti.

„Weber Connect™“ funkcija

„Weber Connect™“ yra „Weber“ technologija, leidžianti naudotis kepinimo pagalbos funkcija, pranešimais ir nuotoliniams valdikliais, užtikrinančiais geresnę kepinimo patirtį.

Norėdami prijungti „Weber“ kepsninę per „Bluetooth“ arba vietinį „Wi-Fi“ tinklą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1) atsisiųskite ir įdiekite programą „Weber Connect App“. „Apple“ įrenginiuose iš „App Store“, o „Android“ įrenginiuose iš „Play Store“;
- 2) susiekite savo išmanųjį įrenginį (telefoną, planšetinį kompiuterį ar kompiuterį) per „Bluetooth“;
- 3) Atidarykite programą „Weber Connect“ ir vykdymą jai pateiktas instrukcijas prisijukite prie savo „Wi-Fi“ kelvedžio.

PASTABA. Norėdami prijungti išmanųjį įrenginį prie kepsninės per vietinį „Wi-Fi“ tinklą, pirmiausia susiekite kepsninę per „Bluetooth“ ir įstikinkite, kad kepsninė yra „Wi-Fi“ kelvedžio veikimo zonoje.

PL: Model: CNR002

Model: sterownik grilla CNR002 służy do udostępniania funkcji Weber Connect™.

Funkcja Weber Connect™

Weber Connect™ to technologia firmy Weber, która zapewnia pomoc w grillowaniu, powiadomienia oraz zdalną obsługę z myślą o poprawie wyników grillowania.

Aby połączyć grill WEBER za pośrednictwem Bluetooth® lub lokalnej sieci Wi-Fi, wykonaj następujące czynności:

- 1) Pobierz i zainstaluj aplikację Weber Connect z App Store dla urządzeń Apple lub z Play Store dla urządzeń z systemem Android.
- 2) Sparuj swoje urządzenie mobilne (telefon, tablet lub komputer) przez Bluetooth®.
- 3) Otwórz aplikację Weber Connect i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami łączenia się z routerem Wi-Fi.

UWAGA: Aby było możliwe połączenie urządzenia mobilnego z grillem za pośrednictwem lokalnej sieci Wi-Fi, grill musi być z nim sparowany przez Bluetooth® i znajdować się w zasięgu routera Wi-Fi.

PT: Modelo: CNR002

O controlador do grelhador modelo CNR002 é utilizado para disponibilizar as funções Weber Connect™.

Função Weber Connect™

Weber Connect™ é uma tecnologia Weber que proporciona assistência ao grelhar, envia notificações e permite controle remoto que melhora a experiência de barbecue.

Para ligar o seu grelhador Weber via Bluetooth® ou através da sua rede Wi-Fi local, siga estes passos:

- 1) Descarregue e instale a app Weber Connect da "App Store" para dispositivos Apple ou da "Play Store" no caso de dispositivos Android.
- 2) Emparelhe o seu dispositivo inteligente (telemóvel, tablet ou PC) através de Bluetooth®
- 3) Abra a aplicação Weber Connect e siga as instruções da aplicação para se ligar ao seu router Wi-Fi.

NOTA: para ligar o seu dispositivo inteligente ao seu grelhador através da rede Wi-Fi local, primeiro tem que emparelhar o grelhador através de Bluetooth® e certificar-se de que o grelhador está na área de alcance do router de Wi-Fi.

Con la presente Weber-Stephen Products LLC dichiara che l'apparecchiatura radio specificata è conforme alla Direttiva 2014/53/UE e ad altre direttive applicabili.

- **Modello: WGR002, WGR002-SB**

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Informazioni generali

Il modello CNR002 è dotato di funzioni wireless che utilizzano un modulo certificato del produttore: EMediaTek, Inc Model: MT7663 / AzureWave Model: AW-CB451NF-D.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) e Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Campo delle frequenze centrali dei canali operativi: 2412 – 2484 MHz
- La potenza di trasmissione massima è di 19,9 dBm EIRP

NOTA: alcuni canali Wi-Fi sono bloccati per consentire la compatibilità con il Paese.

Līdz ar šo uzņēmums Weber-Stephen Products LLC. apliecina, ka norādītais radioīekārtas tips atbilst Direktīvas 2014/53/ES un citu piemērojamo direktīvu prasībām.

- **Modelis: WGR002, WGR002-SB**

ES atbilstības deklarācijas viss teksts ir pieejams šajā vietnē: <https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Vispārīga informācija

Modelis: CNR002 bezvadu funkcijas izmanto ražotāja sertificētu moduli: MediaTek, Inc Model: MT7663 / AzureWave Model: AW-CB451NF-D.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) un Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Darba kanālu centra frekvences diapazons: 2412 – 2484 MHz
- Maksimālā raidišanas jauda ir 19,9 dBm EIRP

PIEZĪME. Dažā Wi-Fi kanāli ir bloķēti vai tiek piešķirta mazāka jauda, lai nodrošinātu atbilstību konkrētajai valstī.

Šiuo dokumentu „Weber-Stephen Products LLC“ pareiškia, kad nurodytas radio ryšio įrenginys atitinka direktyvos 2014/53/ES ir kitų taikomų direktyvų reikalavimus.

- **Modelis: WGR002, WGR002-SB**

Visą ES atitikties deklaraciją rasite svetainėje:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Bendroji informacija

Modelis: CNR002 belaidžio ryšio funkcijoms naudojamas gamintojo sertifikuotas modulis: „MediaTek, Inc Model: MT7663 / AzureWave Model: AW-CB451NF-D.

- „Bluetooth® 5 Low Energy“ (BLE) ir „Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Darbinį kanalų centrinių dažnių diapazonas: 2412–2484 MHz
- Didžiausia perdavimo galia 19,9 dBm EIRP

PASTABA. Kai kurie „Wi-Fi“ kanalai yra blokuojami ar mažesnis galios, kad būtų užtikrintas suderinamumas šalies.

Firma Weber-Stephen Products LLC niniešįswm oświadcza, że typ wskazanego urządzenia radiowego jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/UE oraz innymi odnosnymi dyrektywami.

- **Models: WGR002, WGR002-SB**

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Informacje ogólne

Model: CNR002 oferuje funkcje bezprzewodowe wykorzystujące certyfikowany moduł producenta: MediaTek, Inc Model: MT7663 / AzureWave Model: AW-CB451NF-D.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) i Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Zakres częstotliwości środkowej kanałów obsługi: 2412 – 2484 MHz
- Maksymalna moc wysyłania sygnału: 19,9 dBm EIRP

UWAGA: Niektóre kanały Wi-Fi są zablokowane lub ograniczone pod względem mocy, aby zapewnić kompatybilność w danym kraju.

A Weber-Stephen Products LLC declara que o tipo de equipamento de rádio especificado está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e outras diretivas aplicáveis.

- **Modelo: WGR002, WGR002-SB**

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Informações gerais

As funções sem fios do modelo CNR002 utilizam um módulo certificado do fabricante: MediaTek, Inc Model: MT7663 / AzureWave Model: AW-CB451NF-D.

- Bluetooth® 5 Low Energy (BLE) e Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Gama de frequência central dos canais de operação: 2412 – 2484 MHz
- A potência máxima de transmissão é 19,9 dBm EIRP

NOTA: alguns canais Wi-Fi estão bloqueados ou diminuem a potência para permitir a compatibilidade no país.

HE: מודל: CNR002
הדגם: ביקר הגריל CNR002 מאפשר להשתמש בתכונות של Weber Connect™.

התכונה Weber Connect™
Weber Connect™ היא טכנולוגיה של Weber המקנה תכונות סיוע לצלייה, התראות ושליטה מרחוק לשופר חוויית הצלייה.

כדי לחבר את גריל Weber באמצעות Bluetooth® או רשת Wi-Fi המקומית, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1) הורד והתקן את האפליקציה Weber Connect App מ-
"App Store" במכשירי Apple, או מ-"Play Store" במכשירי Android.

2) בצע שיך של המכשיר ההכם שרשורתך (טלפון, טאבלט או מחשב) באמצעות Bluetooth®.

3) פתח את האפליקציה Weber Connect ופעל בהתאם להוראות שמוצגות בה כדי להתחבר אל מבח CNR002.

ההדג: לחיבור המכשיר ההכם אל הגריל באמצעות רשת "Bluetooth" מקומית, תחילה עלך לבצע שיך של הדגל באמצעות "Bluetooth" ולוודא שהוא בטוח הקליטה של נתב Wi-Fi.

МК: Модел: CNR002
Модел: контролерот за скара CNR002 се користи за обезбедување на функциите Weber Connect™.

Функција Weber Connect™
Weber Connect™ претставува технологија на Weber што овозможува помош при правеењето скара, извезувањата и далечински контроли што го подобруваат искуството при правеење скара.

За поврзување на скарата Weber преку Bluetooth® или вашата локална Wi-Fi мрежа, следете ги следните чекори:

1) Симнете ја и инсталирајте ја апликацијата преку "App Store" на Apple уреди, или "Play Store" на Android уреди.

2) Снапете го вашиот паметен уред (телефон, таблет или PC) преку Bluetooth®.

3) Отворете ја апликацијата Weber Connect и следете ги инструкциите во апликацијата за да се поврзете со вашиот Wi-Fi рутер.

ЗАБЕЛЕЖИКА: За да го поврзете вашиот паметен уред со скарата преку локална Wi-Fi мрежа, прво мора да ја снапите скарата преку Bluetooth® и да се осигурите дека скарата е во опсегот на Wi-Fi рутерот.

JA: モデル: CNR002
製品モデル: CNR002 グリルコントローラーは、Weber Connect™ の機能を実現するための機器です。

Weber Connect™ の機能
Weber Connect™ は、グリル調理の補助、通知、およびリモートコントロールを可能にする Weber のテクノロジーであり、より優れたグリル調理体験を提供します。

お使いの Weber グリルを、Bluetooth® またはお使いの Wi-Fi ネットワークを介して接続するには、次の手順に従ってください。

1) Apple デバイスをお使いの場合は App Store、Android デバイスをお使いの場合は Play Store から、Weber

Connect アプリをダウンロードしてインストールします。

2) Bluetooth® 経由で、スマートデバイス（スマートホン、タブレット、またはパソコン）とペアリングします。

3) Weber Connect アプリを起動し、画面の指示に従って Wi-Fi のルーターと接続します。

注意: スマートデバイスを Wi-Fi のローカルネットワーク経由でグリルに接続するには、まず Bluetooth® 経由でグリルとスマートデバイスをペアリングする必要があります。

グリルが Wi-Fi ルーターの受信範囲内にあることを確認してください。

KO: 모델: CNR002
모델: CNR002 그릴 컨트롤러는 웨버 커넥트™ 기능을 제공하는 데 사용됩니다.

웨버 커넥트™ 기능
웨버 커넥트™는 그릴링 경험을 향상시키는 그릴링 지원, 알림 및 원격 제어를 가능하게 하는 웨버 기술입니다.

Bluetooth® 또는 Wi-Fi 네트워크를 통해 웨버 그릴과 연결하는 방법은 다음과 같습니다.

1) Apple 장치는 "App Store"에서, Android 장치는 "Play Store"에서 웨버 커넥트 앱을 다운로드하고 설치합니다.

2) Bluetooth®를 통해 스마트 기기(전화, 태블릿 또는 PC)와 페어링합니다.

3) 웨버 커넥트 앱을 열고 인앱 설명에 따라 Wi-Fi 공유기와 연결합니다.

참고: 로컬 Wi-Fi 네트워크를 통해 스마트 기기와 그릴을 연결하려면, 먼저 Bluetooth®를 통해 그릴을 페어링하고, 그릴이 Wi-Fi 공유기 신호 범위 내에 있어야 합니다.

Korea

해당 무선설비는 운용용 전파혼신 가능성이 있음

본 기기는 통상 이용 상태의 경우 인체(머리, 몸통)와 20cm 초과하는 거리에서 사용되어야 합니다

TH: ผลิตภัณฑ์ของ: CNR002
รุ่น: อุปกรณ์ควบคุมสเกลย่าง CNR002 ใช้สำหรับการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ของ Weber Connect™

ฟังก์ชัน Weber Connect™
Weber Connect™ คือเทคโนโลยีของ Weber ซึ่งจะให้ความสะดวกเหลือในการใช้งาน การแจ้งเตือน และการควบคุมจากระยะไกลที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์การปิ้งย่างของคุณยิ่งขึ้น

หากคุณต้องการเชื่อมต่อเข้ากับ Weber ส่วน Bluetooth® หรือเครือข่าย Wi-Fi ในพื้นที่โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1) ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Weber Connect ผ่าน "App Store" บนอุปกรณ์ Apple หรือ "Play Store" บนอุปกรณ์ Android

2) จับคู่อุปกรณ์ของคุณกับแอป Weber Connect (โทรศัพท์ แท็บเล็ต หรือพีซี) ผ่าน Bluetooth®

3) เปิดแอป Weber Connect และทำตามคำแนะนำในแอปเพื่อเชื่อมต่อกับเราเตอร์ Wi-Fi ของคุณ

หมายเหตุ: หากต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเข้ากับช่องของคุณโดยตรงผ่านเครือข่าย Wi-Fi ในพื้นที่ คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อเข้ากับเราเตอร์ Bluetooth® และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์ในระบบของคุณรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi

Weber-Stephen Products LLC ขอประกาศในที่นี้ว่าประกาศการปฏิบัติตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป สอดคล้องกับ Directive 2014/53/EU และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• รุ่น: WGR002, WGR002-SB

เมื่อท่านบันทึกข้อมูลไว้รับรองความสอดคล้องตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป สามารถดูได้ในที่ที่คุณพบผลิตภัณฑ์ต่อไป

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

ข้อมูลทั่วไป
รุ่น: ฟังก์ชันไร้สาย CNR002 ใช้เทคโนโลยีการรับรอกจากผู้ผลิต: MediaTek, Inc Model: MT7663 / AzureWave Model: AW-CB451NF-D.

• Bluetooth® 5 พลังงานต่ำ (BLE) และ Wi-Fi 802.11 b/g/n

• ช่วงความถี่กลางของการทำงาน: 2412 ~ 2484 MHz

หมายเหตุ: อาจมีการบล็อกช่องสัญญาณ Wi-Fi บางช่องเพื่อไม่ให้ความเข้ากันได้ในแต่ละประเทศ

PTbr: Modelo: CNR002
O modelo CNR002 de controlador de churrasqueira é usado para fornecer as funções Weber Connect™.

Função Weber Connect™
Weber Connect™ é uma tecnologia da Weber que oferece assistência para grelhar, notificações e controles remotos que melhoram a experiência de churrasco.

Para conectar sua churrasqueira Weber via Bluetooth® ou sua rede Wi-Fi local, siga estas etapas:

1) Baixe e instale o aplicativo Weber Connect da "App Store" em dispositivos Apple ou da "Play Store" em dispositivos Android.

2) Emparelhe seu dispositivo inteligente (telefone, tablet ou PC) via Bluetooth®.

3) Abra o aplicativo Weber Connect e siga as instruções no aplicativo para conectar-se ao seu roteador Wi-Fi.

OBSERVAÇÃO: para conectar seu dispositivo inteligente à churrasqueira pela rede Wi-Fi local, primeiro é preciso emparelhar a churrasqueira via Bluetooth® e se certificar de que ela esteja dentro do alcance do roteador Wi-Fi.

Pela presente, a Weber-Stephen Products LLC declara que o tipo de equipamento de rádio especificado está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e outras diretivas aplicáveis.

• Modelo: WGR002, WGR002-SB

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da internet:

<https://www.weber.com/declarations-of-conformity/>

Informações gerais
O modelo CNR002 e suas funções sem fio utilizam um módulo certificado do fabricante: MediaTek, Inc Model: MT7663 / AzureWave Model: AW-CB451NF-D.

• Bluetooth® 5 de baixa energia (BLE) e Wi-Fi 802.11 b/g/n

• Faixa de frequência central dos canais operacionais: 2412 ~ 2484 MHz

• A potência máxima de transmissão é de 19,9 dBm EIRP

OBSERVAÇÃO: alguns canais Wi-Fi estão bloqueados ou com menor potência para permitir a compatibilidade com o país.

ZHCH: 型号: CNR002
型号: CNR002 烤炉控制器用于提供 Weber Connect™ 功能。

Weber Connect™ 功能
Weber Connect™ 是一种 Weber 技术，可提供烧烤协助、消息通知和远程控制，旨在提升烧烤体验。

要通过 Bluetooth® 或本地 Wi-Fi 网络连接 Weber 烤炉，请执行以下步骤：

1) 通过 Apple 设备上的“App Store”或 Android 设备上的“Play Store”下载并安装 Weber Connect 应用程序。

2) 通过 Bluetooth® 配对智能设备（手机、平板电脑或个人电脑）

3) 打开 WEBER CONNECT 应用程序，按照应用程序内的说明连接到 Wi-Fi 路由器。

注意: 要通过本地 Wi-Fi 网络将智能设备连接到烤炉，必须首先通过 Bluetooth® 与烤炉配对，并确保烤炉处于 Wi-Fi 路由器的信号范围内。

Singapore

Complies with IMDA standards

ZHCH: 型号: CNR002
型号: CNR002 烤炉控制器用于提供 Weber Connect™ 功能。

Weber Connect™ 功能
Weber Connect™ 是一种 Weber 技术，可提供烧烤协助、消息通知和远程控制，旨在提升烧烤体验。

要通过 Bluetooth® 或本地 Wi-Fi 网络连接 Weber 烤炉，请执行以下步骤：

1) 通过 Apple 设备上的“App Store”或 Android 设备上的“Play Store”下载并安装 Weber Connect 应用程序。

2) 通过 Bluetooth® 配对智能设备（手机、平板电脑或个人电脑）

3) 打开 WEBER CONNECT 应用程序，按照应用程序内的说明连接到 Wi-Fi 路由器。

注意: 要通过本地 Wi-Fi 网络将智能设备连接到烤炉，必须首先通过 Bluetooth® 与烤炉配对，并确保烤炉处于 Wi-Fi 路由器的信号范围内。

Hong Kong

ZHTW: 型号: CNR002
型号: CNR002 烤炉控制器用于提供 Weber Connect™ 功能。

Weber Connect™ 功能
Weber Connect™ 是一种 Weber 技术，可提供烧烤协助、消息通知和远程控制，旨在提升烧烤体验。

要通过 Bluetooth® 或本地 Wi-Fi 网络连接 Weber 烤炉，请执行以下步骤：

1) 通过 Apple 设备上的“App Store”或 Android 设备上的“Play Store”下载并安装 Weber Connect 应用程序。

2) 通过 Bluetooth® 配对智能设备（手机、平板电脑或个人电脑）

3) 打开 WEBER CONNECT 应用程序，按照应用程序内的说明连接到 Wi-Fi 路由器。

注意: 要通过本地 Wi-Fi 网络将智能设备连接到烤炉，必须首先通过 Bluetooth® 与烤炉配对，并确保烤炉处于 Wi-Fi 路由器的信号范围内。

Taiwan

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。應避免影響附近雷達系統之操作。

高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

