



SmokeFire®

STEALTH Edition

INSTRUKCJA MONTAŻU GHID DE MONTAJ



weber
connect



78334

04/01/22


PL_R0

PL


- ⚠ Do wykonania montażu niezbędne są dwie osoby.
 - ⚠ Przed rozpakowaniem grilla postępuj zgodnie z podręcznikiem montażu zawierającym szczegółowe instrukcje rozpakowywania i montażu.
 - ⚠ Montuj grill na płaskiej, równej i miękkiej powierzchni.
 - ⚠ Do montażu nie używaj narzędzi elektromechanicznych.
 - ⚠ Podczas montażu lub przemieszczania grilla pokrywa powinna zawsze być zamknięta, chyba że wskazano inaczej.
 - ⚠ Przed rozpoczęciem użytkowania grilla upewnij się, że nie brakuje żadnej części, a cały osprzęt jest prawidłowo dokręcony.
 - ⚠ Înainte de a utiliza grătarul, asigurați-vă că toate piesele sunt asamblate și toate armăturile sunt strânse complet.
-

RO

- ⚠ Pentru asamblare este nevoie de două persoane.
 - ⚠ Înainte de despachetarea grătarului, respectați ghidul de asamblare pentru instrucțiuni speciale pentru despachetare și asamblare.
 - ⚠ Asamblați grătarul pe o suprafață plană, orizontală și moale.
 - ⚠ Nu folosiți echipamente electrice pentru asamblare.
 - ⚠ La asamblarea sau deplasarea grătarului, țineți întotdeauna închis capacul dacă nu vi se spune să procedați altfel.
 - ⚠ Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i folię ochronną przed uruchomieniem grilla.
 - ⚠ Îndepărtați toate materialele de ambalare și folia de protecție înainte de a vă folosi grătarul.
-



- ⚠ Nie usuwaj końcowej podkładki ochronnej, dopóki nogi nie zostaną zamocowane.
- ⚠ Nie zdejmuj grilla z tekturowej podstawy.
- ⚠ Nie usuwaj niebieskiej taśmy z pokrywy do czasu otrzymania instrukcji, aby to zrobić.
- ⚠ Nu scoateți suportul de protecție decât după asamblarea picioarelor.
- ⚠ Nu scoateți grătarul de pe baza din carton.
- ⚠ Nu îndepărtați banda albastră de pe capac până când nu vi se spune să faceți acest lucru.



A

EPX4	EPX6	
1	1	
0	1	
1	1	

B

1	1	
2	2	
1	1	
2	2	
2	2	

EPX4	EPX6	
1	1	
1	1	
1	1	

C

1	1	
1	1	
1	1	

D

2	2	
2	2	

EPX4	EPX6	
4	6	E
1	1	
1	1	
1	1	
1	1	

EPX4	EPX6	
2	2	F
2	2	

1	1	G
---	---	--------------

1	1	H
---	---	--------------

1	1	I
1	1	


PL Do użytku wyłącznie z akcesoriami Weber Crafted. Akcesoria sprzedawane oddzielnie.

RO A se utiliza numai cu accesoriile Weber Crafted. Accesoriile vândute separat.




B


18



2




2



2



2



2




EPX4


EPX6

1

1






DOŁĄCZONE NARZĘDZIA:
UNELTE INCLUDE:





WYMAGANE NARZĘDZIA:
SCULE NECESARE:

**1****BILT.**

- Pobierz bezpłatną aplikację BILT™ z instrukcjami 3D krok po kroku.
- Descărcați aplicația gratuită BILT pentru instrucțiuni 3D pas cu pas.





3




⚠ Umieść pudełko „E” pod zasobnikiem, aby uzyskać większą stabilność.

⚠ Pentru stabilitate, așezați cutia „E” sub buncăr.




⚠ Dopasuj do siebie naklejki, aby prawidłowo zamocować nogi.

⚠ Pentru montarea corectă a picioarelor, fațeți să corespundă autocolantele.




⚠ Wkręć górną śrubę w nogę tylko do połowy długości.

⚠ Instalați șurubul superior doar pe jumătate în picior.






6

1-




⚠ Wkręć górną śrubę w nogę tylko do połowy długości.

⚠ Instalați șurubul superior doar pe jumătate în picior.






7

2-




⚠ Cătkowicie dokręć.

⚠ Strângeți complet.




8

2-



△ Całkowicie dokręć.

△ Strângeți complet.






9

2-




D






12






13




⚠ Ze względów bezpieczeństwa potrzebna jest obecność dwóch osób.

⚠ Din motive de siguranță, trebuie să participe două persoane.



16

2-





Dokręć osprzęt.

⚠ NIE DOKRĘCAJ NADMIERNIE OSPRZĘTU.



Strągnięti armăturile până se fixează.

⚠ NU STRĂNGETI EXAGERAT ARMĂTURILE.




17

1-




⚠ Przed montażem obudowy wyjmij szufladę na popiół i tłuszcz.

⚠ Înainte de a monta carcasa, scoateți sertarul pentru cenușă și grăsime.








18

2-






1-




19

4-












20

1-










1-







Usuń niebieską taśmę z pokrywy.
Scoateți banda albastră de pe capac.








25







26

1-









27

1-




28






- ⚠ Upewnij się, że końcówka zapłonika przechodzi przez otwór w ruszcie na pellet.
- ⚠ Asigurați-vă că vârful bujiei trece prin orificiul din grila pentru pelet.














- ⚠ Przed ponownym zamontowaniem tylnego panelu dostępowego upewnij się, że wszystkie połączenia przewodów są zabezpieczone.
- ⚠ Înainte de montarea la loc a panoului de acces spate, asigurați-vă că toate conexiunile cablurilor sunt sigure.



31


2-






34


1-




1




2



3



4







35

EPX4

4-

EPX6

6-



36




1-

1-




EPX4





1-



1-



37



ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ.

Zarejestruj swój grill, aby otrzymać ekskluzywny dostęp do materiałów firmy WEBER, dzięki którym staniesz się prawdziwym mistrzem grillowania.

ÎNREGISTRAȚI-VĂ ASTĂZI.

Înregistrați-vă grătarul pentru a primi conținut exclusiv WEBER, care vă va transforma în eroul suprem al curții din spatele casei.



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com