



MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

Searwood 600 Searwood XL 600

IMPORTANT : AVANT VOTRE PREMIÈRE CUISSON, veuillez mettre à jour le contrôleur du barbecue en le jumelant à l'application WEBER CONNECT sur votre appareil mobile pour profiter de la toute dernière expérience utilisateur.

Balisez le code QR pour télécharger l'appli WEBER CONNECT.



Balisez ce code pour accéder à la version en ligne complète de ce manuel du propriétaire et pour :

- Activer votre garantie
- Obtenir de l'aide
- Obtenir des conseils et des recettes de barbecue



SÉCURITÉ


LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE MONTER ET D'UTILISER L'APPAREIL. Le manuel du propriétaire contient des renseignements importants sur les risques du produit ainsi que des avertissements et des mises en garde. Veuillez lire ce manuel au complet de avant de monter et d'utiliser cet appareil à combustion de granulés. Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner des dommages matériels, des blessures corporelles ou même la mort. Communiquez avec les autorités locales de la construction ou les services de lutte contre les incendies au sujet des restrictions et des exigences en matière d'inspection des installations dans votre région. Pour les instructions d'assemblage, reportez-vous au guide d'assemblage. **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.**

Rendez-vous sur www.weber.com, sélectionnez votre pays d'origine et enregistrez votre barbecue dès aujourd'hui.

Les mentions DANGER, AVERTISSEMENT et ATTENTION sont utilisées dans le présent manuel afin de signaler des informations particulièrement importantes. Voici la définition de ces mentions :

- ⚠ **DANGER!** Indique une situation dangereuse qui, *si elle n'est pas évitée, entraînera la mort ou des blessures graves.*
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Indique une situation dangereuse qui, *si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.*
- ⚠ **ATTENTION!** Indique une situation dangereuse qui, *si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou moyennement graves.*

- ⚠ **DANGER!** Maintenez les vapeurs et les liquides inflammables loin du barbecue. N'utilisez jamais d'essence, d'huile à lampe, de kérosène, d'allumeur de charbon de bois ou de liquides similaires pour allumer ou « raviver » un feu dans cet appareil. Maintenez tous ces liquides loin de l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Pour une utilisation extérieure uniquement. Le barbecue à granulés de bois doit être installé à un endroit où les gaz de combustion, y compris la fumée, ne risquent pas d'entrer en contact avec un bâtiment ni d'y pénétrer. Consultez les codes de prévention des incendies ou du bâtiment en vigueur afin de connaître les exigences supplémentaires.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Créosote – Formation et besoin de retrait. Lorsque les granulés de bois sont brûlés lentement, ils produisent du goudron et d'autres vapeurs organiques qui se combinent avec l'humidité expulsée pour former de la créosote. Lorsqu'elle s'enflamme, cette créosote produit un feu extrêmement chaud.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Le système de récupération des cendres et de la graisse et la cuve de cuisson doivent être inspectés avant chaque cuisson afin de déterminer quand l'accumulation de graisse ou de créosote s'est produite. Lorsque de la graisse ou de la créosote s'est accumulée, elle doit être enlevée pour réduire le risque d'incendie.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Élimination des cendres – Les cendres doivent être placées dans un récipient métallique muni d'un couvercle hermétique. Le récipient à cendres fermé doit être placé sur une surface incombustible ou sur le sol, à l'écart de tout matériau combustible, en attendant l'élimination des cendres. Lorsqu'on les élimine en les enterrant ou les dispersant localement, les cendres doivent être conservées dans le récipient fermé jusqu'à ce qu'elles soient complètement refroidies.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** N'utilisez que des GRANULÉS DE BOIS DUR PREMIUM WEBER dans ce barbecue. N'utilisez pas de granulés de bois de chauffage. Valeur calorifique moyenne des granulés de bois 7 900 BTU/lb, teneur en cendres < 1 %.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Retirez les récipients et les poêles lorsque l'appareil en marche est sans surveillance, afin de réduire le risque d'incendie.
- ⚠ **ATTENTION!** N'utilisez pas d'accessoires non prévus pour cet appareil.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Suivez ces directives pour protéger votre famille, d'autres personnes, ainsi que vous-même contre les risques d'intoxication au monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore.
 - Renseignez-vous sur les symptômes d'un empoisonnement au monoxyde de carbone : maux de tête, étourdissements, faiblesse, nausées, vomissements, somnolence et confusion. Le monoxyde de carbone réduit la capacité du sang à transporter l'oxygène. De faibles niveaux d'oxygène dans le sang peuvent entraîner une perte de conscience et la mort.
 - Consultez un médecin si vous ou d'autres personnes développez des symptômes semblables à ceux du rhume ou de la grippe pendant la cuisson ou à proximité de cet appareil. L'intoxication au monoxyde de carbone, qui peut facilement être confondue avec un rhume ou une grippe, est souvent détectée trop tard.
 - La consommation d'alcool et de drogues augmente les effets de l'intoxication au monoxyde de carbone.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Le monoxyde de carbone est particulièrement toxique pour la mère et l'enfant pendant la grossesse, les nourrissons, les personnes âgées, les fumeurs et les personnes ayant des problèmes de sang ou de circulation, comme l'anémie, ou les maladies cardiaques.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Avant de remplir la trémie de GRANULÉS DE BOIS DUR PREMIUM WEBER, inspectez la protection pour les doigts de la trémie pour vous assurer qu'elle est en place et en bon état. Si elle est endommagée, communiquez immédiatement avec le service clients de votre région aux coordonnées indiquées sur le site weber.com pour la remplacer.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** N'utilisez pas le barbecue dans un espace clos et/ou habitable, par exemple une maison, une tente, une caravane, une autocaravane ou un bateau. Danger d'intoxication au monoxyde de carbone causant la mort.



Applicable aux clients au Mexique uniquement :

- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Cet équipement ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont altérées ou réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins que ces personnes soient surveillées ou formées à l'utilisation de l'équipement par une personne responsable de leur sécurité.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils n'utilisent pas cet équipement comme un jouet.

DANGERS

- ⚠ **DANGER!** N'utilisez pas cet appareil à l'intérieur! Ce barbecue est conçu pour une utilisation à l'extérieur dans un endroit bien aéré. Il ne doit jamais servir d'appareil de chauffage. S'il est utilisé à l'intérieur, des fumées toxiques s'accumuleront et entraîneront des blessures graves ou mortelles.
- ⚠ **DANGER!** Ce barbecue n'est pas destiné à un usage commercial, il est uniquement conçu pour un usage domestique à l'extérieur.
- ⚠ **DANGER!** N'utilisez pas ce barbecue dans un garage, un immeuble, un passage couvert, une tente, une véranda, une véranda grillagée ni dans tout autre espace fermé.
- ⚠ **DANGER!** Ne faites jamais l'entretien de ce barbecue lorsqu'il est branché sur une alimentation électrique. Débranchez toujours le barbecue avant de procéder à l'entretien.
- ⚠ **DANGER!** Une tension électrique dangereuse est présente dans le barbecue et peut transmettre une décharge et causer des brûlures ou même la mort. Débranchez toujours le barbecue de l'alimentation électrique avant de procéder à son entretien ou à son nettoyage.

AVERTISSEMENTS

- ⚠ **AVERTISSEMENT!** N'utilisez ce barbecue que si toutes ses pièces sont en place. Ce barbecue doit être correctement assemblé conformément aux instructions d'assemblage. Tout assemblage incorrect peut s'avérer dangereux.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** N'utilisez jamais ce barbecue sans le système de récupération des cendres et des graisses.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Ne retirez jamais le système de récupération des cendres et des graisses pendant l'utilisation du barbecue.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** N'utilisez pas de briquettes de charbon, de combustible liquide ou de pierre de lave dans ce barbecue.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** N'utilisez pas de barbecue sous aucune installation couverte faite de matériaux combustibles, y compris les plafonds et les surplombs.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** L'usage d'alcool ou de médicaments avec ou sans ordonnance peut altérer les capacités de l'utilisateur et l'empêcher d'assembler ou d'utiliser le barbecue de manière adéquate et sécuritaire.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez votre barbecue. Ce dernier devient chaud pendant le préchauffage, la cuisson et le nettoyage, et ne doit jamais être laissé sans surveillance ni déplacé pendant son utilisation.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Maintenez les enfants et les animaux de compagnie à bonne distance.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Ce barbecue n'a pas été conçu pour être installé dans un bateau ou un véhicule récréatif.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** N'utilisez pas ce barbecue à moins de 2 pi (61 cm) de toute matière combustible. Les matières combustibles comprennent notamment les revêtements en vinyle ainsi que les terrasses, les patios, les vérandas et les portes-fenêtres en bois naturel ou traité.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Placez le barbecue sur une surface plane et stable en tout temps et loin des matières combustibles.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** N'utilisez pas le barbecue par grand vent.
- ⚠ **AVERTISSEMENT!** Ne portez pas de vêtement à manches larges lorsque vous allumez ou utilisez le barbecue.

ENREGISTREZ VOTRE BARBECUE DÈS AUJOURD'HUI
Enregistrez votre barbecue et recevez du contenu qui fera de vous le maître incontesté de la cuisson à l'extérieur. Balisez le code QR ou enregistrez-vous en ligne sur weber.registria.com

LE NON-RESPECT DES DÉGAGEMENTS (ESPACES LIBRES) AUTOUR DES MATIÈRES COMBUSTIBLES EST UNE DES PRINCIPALES CAUSES D'INCENDIE. IL EST DE LA PLUS HAUTE IMPORTANCE QUE CE PRODUIT SOIT INSTALLÉ UNIQUEMENT SELON CES INSTRUCTIONS.

8651009

frCA_WEB

12/16/24

⚠ **AVERTISSEMENT!** Ne touchez jamais les grilles de cuisson, le pot de combustion, la bougie de préchauffage, le système de récupération des cendres et des graisses ou le barbecue pour vérifier s'ils sont chauds.

⚠ **AVERTISSEMENT!** Lorsque la cuisson est terminée, appuyez sur le bouton Menu et tournez le bouton de sélection jusqu'à ce que l'icône de l'interrupteur soit mise en surbrillance, puis appuyez sur le bouton pour lancer la procédure d'arrêt et d'extinction du feu.

⚠ **AVERTISSEMENT!** Utilisez des gants ou des mitaines pour barbecue pendant la cuisson et la manipulation du couvercle, de la grille de réchauffage, du thermomètre ou des sondes de température.

⚠ **AVERTISSEMENT!** La charge maximale de la tablette latérale est de 40 lb (18 kg). Ne vous appuyez pas sur la tablette latérale et ne la surchargez pas.

⚠ **AVERTISSEMENT!** Ne déplacez pas, ne couvrez pas et ne rangez pas le barbecue avant que tout le combustible soit éteint et qu'il soit complètement refroidi.

⚠ **AVERTISSEMENT!** N'utilisez pas d'eau pour étouffer les flambées ou éteindre le combustible.

⚠ **AVERTISSEMENT!** Utilisez ce barbecue uniquement de la manière décrite dans ce manuel. Toute utilisation incorrecte entraîne un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

⚠ **AVERTISSEMENT!** Cet appareil ne doit être branché que sur une prise électrique mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateur de prise. Si une rallonge est nécessaire, n'utilisez qu'une rallonge de calibre 14 avec mise à la terre pour utilisation à l'extérieur. La longueur maximale de la rallonge est de 13 pieds (4 mètres). La rallonge doit être aussi courte que possible. Examinez la rallonge avant chaque utilisation et remplacez-la si elle est endommagée. Pour minimiser les risques de dommages matériels ou de blessures corporelles, n'utilisez qu'une rallonge électrique conforme aux spécifications de ce manuel.

⚠ **AVERTISSEMENT!** Inspectez régulièrement le cordon d'alimentation et la fiche pour détecter tout signe de dommage. N'utilisez pas l'appareil si sa fiche ou son cordon est endommagé.

⚠ **AVERTISSEMENT!** N'utilisez pas l'appareil si la prise électrique est endommagée.

⚠ **AVERTISSEMENT!** Débranchez toujours le barbecue en retirant la fiche. Ne tirez pas sur le cordon pour le débrancher.

⚠ **AVERTISSEMENT!** N'utilisez pas le barbecue à moins de 10 pi (3 m) d'un plan d'eau, comme une piscine ou un étang.

⚠ **AVERTISSEMENT!** Gardez le cordon d'alimentation et la rallonge à l'écart des surfaces chauffées et de l'eau. Placez-les de façon à éviter tout risque de trébuchement.

⚠ **AVERTISSEMENT!** Les sondes de température des aliments sont très pointues et peuvent devenir chaudes lorsqu'elles sont utilisées. Faites preuve de prudence lorsque vous les manipulez afin d'éviter tout risque de blessure.

⚠ **AVERTISSEMENT!** Le cordon d'alimentation fourni avec votre barbecue est mis à l'abri d'une fiche à trois broches offrant une protection contre les risques d'électrocution. Elle doit être branchée directement sur une prise tripolaire mise à la terre. Ne coupez pas, ne retirez pas et ne modifiez pas la fiche de quelque façon que ce soit.

⚠ **AVERTISSEMENT!** WEBER vous recommande de vérifier régulièrement le pot de combustion, la vis sans fin et la cuve de cuisson afin de détecter tout obstacle qui pourrait bloquer et empêcher la circulation appropriée de l'air. Voir la section **NETTOYAGE RECOMMANDÉ** pour plus de détails.

⚠ **AVERTISSEMENT!** Lorsque le barbecue demeure à l'extérieur pendant des périodes de non-utilisation, de pluie ou d'humidité élevée, les granulés de bois dans la trémie doivent être inspectés pour s'assurer qu'ils sont secs. Lorsqu'ils sont mouillés ou exposés à une humidité élevée, les granulés de bois dur peuvent se dilater, se fissurer et boucher ou obstruer le système d'alimentation de la vis sans fin.

⚠ **AVERTISSEMENT!** Lorsque vous utilisez l'application WEBER CONNECT pour surveiller la cuisson, assurez-vous que toutes les précautions de sécurité applicables au fonctionnement du barbecue ont été respectées avant d'utiliser le barbecue. Une personne expérimentée dans le maniement du barbecue doit rester à proximité afin de faire face à toute urgence qui pourrait se présenter. Ne laissez pas le barbecue sans surveillance.

⚠ **AVERTISSEMENT!** Pour diminuer le risque de feu de friture, assurez-vous que le système de récupération des cendres et des graisses, le réflecteur de chaleur et la barre FLAVORIZER sont correctement installés.

ATTENTION

⚠ **ATTENTION!** Assurez-vous que toutes les connexions électriques sont maintenues au sec et au-dessus du sol.

⚠ **ATTENTION!** Respectez toutes les lois et réglementations locales lors de l'utilisation de cet appareil.

⚠ **ATTENTION!** Lorsque vous branchez cet appareil, assurez-vous que la tension du courant correspond à la tension nominale indiquée sur l'étiquette de l'appareil.

⚠ **ATTENTION!** Débranchez toujours le barbecue lorsque vous ne l'utilisez pas ainsi qu'avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

⚠ **ATTENTION!** Faites preuve d'une extrême prudence lors du retrait du système de récupération des cendres et des graisses et de l'élimination de cendres et de graisses chaudes.

⚠ **ATTENTION!** Conservez toujours les GRANULÉS DE BOIS DUR PREMIUM WEBER dans un endroit sec situé à l'écart de l'humidité et des appareils générant de la chaleur.

⚠ **ATTENTION!** La charge maximale de la tablette inférieure est de 40 lb. Ne montez pas sur la tablette inférieure et ne la surchargez pas.

PROPOSITION 65, CALIFORNIE

⚠ **AVERTISSEMENT!** En utilisant cet appareil, vous pouvez être exposé(e) à des produits chimiques, y compris la poussière de bois, reconnus par l'État de la Californie comme cause de cancer. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.p65warnings.ca.gov (en anglais seulement).

⚠ **AVERTISSEMENT!** En utilisant cet appareil, vous pouvez être exposé(e) à des produits chimiques, notamment à des sous-produits de combustion (dont la suie et le monoxyde de carbone) reconnus par l'État de Californie comme cause de cancer, d'anomalies congénitales ou d'autres effets nuisibles à la santé du fœtus. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.p65warnings.ca.gov (en anglais seulement).

⚠ **AVERTISSEMENT!** En utilisant cet appareil, vous pouvez être exposé(e) à des produits chimiques comme le nickel, qui est reconnu par l'État de la Californie comme cause de cancer. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.p65warnings.ca.gov (en anglais seulement).



GARANTIE

Garantie limitée

Merci d'avoir acheté un produit WEBER. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 (ci-après « WEBER ») est fier d'offrir un produit sécuritaire, durable et fiable. Cette garantie limitée (ci-après « garantie ») de WEBER vous est offerte sans frais supplémentaires. Elle comprend des renseignements dont vous aurez besoin pour faire réparer votre produit WEBER dans le cas improbable d'une défaillance ou d'un défaut. **Conformément aux lois applicables, le client dispose de plusieurs droits si le produit est défectueux. Ces droits comprennent la réparation des défauts ou le remplacement, la réduction du prix d'achat et une indemnisation. Ces droits et les autres droits légaux ne sont pas touchés par cette disposition de la garantie. De fait, cette garantie confère des droits supplémentaires au propriétaire, indépendamment des dispositions de garantie légale.**

GARANTIE LIMITÉE DE WEBER

WEBER garantit à l'acheteur du produit WEBER (ou, dans le cas d'un cadeau ou d'une situation promotionnelle, à la personne pour laquelle il a été acheté comme cadeau ou article promotionnel) (ci-après le « propriétaire ») que le produit WEBER ne comporte pas de vices de matériaux ou de fabrication pour la ou les périodes spécifiées ci-après s'il est assemblé et utilisé conformément au manuel du propriétaire ci-joint, usure normale exclue. (Remarque : Si vous perdez votre manuel du propriétaire WEBER, vous pouvez vous en procurer une copie en ligne sur www.weber.com.) En vertu de cette garantie, WEBER accepte de réparer ou remplacer la pièce défectueuse en raison d'un vice de matériaux ou de fabrication, sous réserve des restrictions et exclusions applicables énumérées ci-dessous. **DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI APPLICABLE, LA PRÉSENTE GARANTIE N'EST OFFERTE QU'AU PREMIER ACHETEUR ET ELLE N'EST PAS TRANSFÉRABLE AUX PROPRIÉTAIRES SUBSÉQUENTS, SAUF EN CAS DE CADEAU ET D'ARTICLES PROMOTIONNELS COMME MENTIONNÉ CI-DESSUS.** Weber est fier de ses produits et vous offre la garantie décrite pour les vices de matériaux dans le barbecue ou dans tous ses composants, à l'exception de l'usure normale. • « L'usure normale » inclut la détérioration cosmétique ou toute autre détérioration découlant de l'utilisation de votre barbecue, telle que la rouille, les entailles et rayures, etc.

Cependant, WEBER honorera cette garantie pour le barbecue ou ses composants lorsque le dommage ou le dysfonctionnement résulte d'un vice de matériau. • Les « vices de matériaux » incluent la perforation par la rouille ou la chaleur de certaines pièces, ou encore tout autre dommage ou toute autre défaillance pouvant affecter votre capacité à utiliser votre barbecue correctement ou en toute sécurité.

RESPONSABILITÉS DU PROPRIÉTAIRE EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE

Pour éviter tout problème lié à la garantie, il est important (mais non obligatoire) d'enregistrer votre produit WEBER en ligne sur www.weber.com. Veuillez également conserver votre facture d'achat. L'enregistrement de votre produit WEBER confirme votre couverture de garantie et instaure un lien direct entre vous et WEBER au cas où nous devrions communiquer avec vous. Si vous n'avez pas eu le temps d'enregistrer votre barbecue avant de communiquer avec le service de garantie, veuillez avoir sous la main les informations suivantes pendant votre appel : Nom – Adresse – Numéro de téléphone – Courriel – Numéro de série – Date d'achat – Détaillant – Modèle – Couleur – Principal problème La garantie ci-dessus s'applique uniquement si le propriétaire prend raisonnablement soin du produit WEBER en suivant les consignes d'assemblage, d'utilisation et d'entretien préventif décrites dans le manuel du propriétaire, sauf si le propriétaire peut prouver que la défaillance ou le défaut est survenu indépendamment du non-respect des obligations mentionnées ci-dessus. Si vous habitez une région côtière ou que votre produit est placé près d'une piscine, un nettoyage et un rinçage réguliers des surfaces extérieures font également partie de l'entretien normal, comme expliqué dans le manuel du propriétaire fourni.

GESTION DE LA GARANTIE/EXCLUSION DE LA GARANTIE

Si vous croyez qu'une pièce est couverte par cette garantie, veuillez communiquer avec le service clients WEBER aux coordonnées indiquées sur notre site Web (www.weber.com) ou sur le site Web d'un pays vers lequel le propriétaire peut être redirigé). Après enquête, Weber réparera ou remplacera (à sa discrétion) toute pièce défectueuse couverte par cette garantie. Si la réparation ou le remplacement est impossible, Weber peut choisir (à sa discrétion) de remplacer le barbecue en question par un nouveau de valeur égale ou supérieure. WEBER peut vous demander de retourner les pièces pour inspection. Les frais d'expédition doivent être prépayés par le propriétaire.

Veuillez avoir à portée de main les renseignements suivants lorsque vous communiquez avec le service clients : Nom – Adresse – Numéro de téléphone – Courriel – Numéro de série – Date d'achat – Détaillant – Modèle – Couleur – Principal problème

Cette GARANTIE est annulée en cas de dommage, de détérioration, de décoloration ou de rouille hors de la responsabilité de WEBER, causés par : • l'utilisation abusive, la modification, le mauvais usage, le vandalisme, la négligence, un assemblage ou une installation inadéquats ou toute négligence concernant l'entretien régulier; • des insectes (comme des araignées) et des rongeurs (comme des écureuils), comprenant, sans s'y limiter, tout dommage aux tuyaux du brûleur ou flexibles de gaz; • l'exposition à l'air salin ou à des sources de chlore comme des piscines, jacuzzis et spas; • des conditions météorologiques extrêmes comme la grêle, un ouragan, un séisme, un tsunami, un raz-de-marée, une tornade ou un orage violent; • les pluies acides et d'autres facteurs environnementaux.

L'utilisation de pièces tierces n'annule pas cette garantie. Cependant, toute pièce utilisée ou installée sur votre produit WEBER qui n'est pas une pièce d'origine WEBER n'est pas couverte par cette garantie. En outre, tout dommage résultant de l'utilisation ou de l'installation de pièces sur votre produit WEBER qui ne sont pas des pièces d'origine WEBER n'est pas couvert par cette garantie. Toute conversion d'un barbecue au gaz non autorisée par WEBER et non effectuée par un technicien autorisé par WEBER annulera cette garantie.

PÉRIODES DE COUVERTURE DE LA GARANTIE

Cuve de cuisson et tous les composants non couverts ci-dessous : 5 ans

Composants électriques : 3 ans

Grilles de cuisson, pot de combustion, diffuseur de chaleur, réflecteur de chaleur, collerette du contrôleur : 3 ans

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE ET DES AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ DÉCRITS DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE, IL N'Y A EXPRESSÉMENT AUCUNE AUTRE GARANTIE NI DÉCLARATION VOLONTAIRE DE RESPONSABILITÉ ALLANT AU-DELÀ DES OBLIGATIONS LÉGALES S'APPLIQUANT À WEBER. LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE NE LIMITE PAS ET N'EXCLUT PAS LES SITUATIONS OU RÉCLAMATIONS POUR LESQUELLES WEBER A UNE RESPONSABILITÉ OBLIGATOIRE EN VERTU DE LA LÉGISLATION. AUCUNE GARANTIE NE S'APPLIQUERA APRÈS LES PÉRIODES DE COUVERTURE APPLICABLES DE CETTE GARANTIE. WEBER N'EST ENGAGÉE PAR AUCUNE AUTRE GARANTIE FOURNIE PAR UN TIERS, Y COMPRIS UN CONCESSIONNAIRE OU REVENDEUR, EN LIEN AVEC TOUT PRODUIT (COMME UNE « GARANTIE PROLONGÉE »). LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT D'UNE PIÈCE OU DU PRODUIT CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF PERMIS DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

LA VALEUR DE TOUT REMPLACEMENT OU DE TOUTE RÉPARATION AU TITRE DE CETTE GARANTIE NE SERA EN AUCUN CAS SUPÉRIEURE AU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT WEBER VENDU.

VOUS ASSUMEZ LES RISQUES ET LA RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGE OU DE BLESSURE VOUS TOUCHANT VOUS OU VOS BIENS OU LES AUTRES ET LEURS BIENS CAUSÉ PAR UNE MAUVAISE UTILISATION OU UNE UTILISATION ABUSIVE DU PRODUIT OU LE NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR WEBER DANS LE MANUEL DU PROPRIÉTAIRE FOURNI. LES PIÈCES ET LES ACCESSOIRES REMPLACÉS DANS LE CADRE DE LA PRÉSENTE GARANTIE SONT GARANTIS UNIQUEMENT POUR LA OU LES PÉRIODES RESTANTES DE GARANTIE D'ORIGINE MENTIONNÉES CI-DESSUS.

LA PRÉSENTE GARANTIE S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX PRODUITS UTILISÉS PAR UNE SEULE FAMILLE EN MAISON OU EN APPARTEMENT. ELLE NE S'APPLIQUE PAS AUX BARBECUES WEBER UTILISÉS PAR PLUSIEURS FAMILLES NI À CEUX UTILISÉS DANS UN CONTEXTE COMMERCIAL OU COMMUNAUTAIRE, COMME DANS DES RESTAURANTS, DES HÔTELS, DES CENTRES DE VILLÉGIATURE OU DES PROPRIÉTÉS EN LOCATION.

WEBER PEUT PARFOIS MODIFIER LA CONCEPTION DE SES PRODUITS. AUCUN RENSEIGNEMENT COMPRIS DANS LA PRÉSENTE GARANTIE NE DOIT ÊTRE PERÇU COMME OBLIGEANT WEBER À INTÉGRER CES CHANGEMENTS DE CONCEPTION AUX PRODUITS FABRIQUÉS PRÉCÉDEMMENT. EN OUTRE, AUCUN CHANGEMENT NE DOIT ÊTRE PERÇU COMME UN AVEU DE DÉFECTUOSITÉ DANS LES CONCEPTIONS PRÉCÉDENTES.

Weber-Stephen Products LLC
Centre de service clients
1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067
États-Unis

Pour obtenir des pièces de rechange, composez le :
1 800 446-1071

- 120 V~
- 60 Hz
- 1,3 A



SYSTÈME DE CUISSON

A Couverture ÉMAILLÉE WEBER

Fabriqué pour durer plus longtemps que ses concurrents, l'éclat du SEARWOOD n'est pas seulement qu'une belle surface. La finition exclusive en émail vitrifié WEBER résiste aux éléments et aide à prévenir la formation de rouille et de fissures au fil des années.

B Grande trémie

La trémie de grande capacité peut contenir un sac entier de 20 livres de granulés – la taille idéale pour un fumage de longue durée.

C Moteur réactif

Équipé du régulateur PID RAPID REACT de WEBER, ce moteur CC est conçu pour chauffer plus et plus vite que la plupart des barbecues à granulés pour atteindre une plage de température de 180 à 600 °F (82 à 315 °C). Cela vous permet de saisir des steaks, de fumer des côtes grillées, de cuire une pizza, d'utiliser une plancha et de faire cuire tous les aliments que vous voulez.

D Système de récupération des cendres et des graisses à nettoyage facile

Conçu pour un nettoyage rapide et facile sans aspirateur, le système de récupération des cendres et des graisses les recueille dans le bac des graisses situé au fond de la cuve de cuisson. La graisse et les cendres peuvent ensuite s'écouler vers le bac de récupération des graisses pour une élimination facile.

E Allumage par bougie de préchauffage

La bougie de préchauffage enflamme les granulés dans le pot de combustion.



L'ABC DES BARBECUES À GRANULÉS

Comment fonctionne le WEBER SEARWOOD ?

Le WEBER SEARWOOD fonctionne en acheminant des GRANULÉS DE BOIS DUR PREMIUM WEBER au pot de combustion à l'aide d'une vis sans fin dans un tube. Les granulés tombent dans le pot de combustion où une bougie de préchauffage les enflamme. Le barbecue s'allume et augmente en chaleur pour atteindre et maintenir la température que vous avez réglée sur le contrôleur numérique ACL WEBER CONNECT. Après avoir enflammé les granulés, la bougie de préchauffage s'éteint et ne se rallume plus pendant la cuisson. Le ventilateur souffle de l'air à travers le pot de combustion pour alimenter le feu en oxygène pendant la cuisson.

Recommandations pour la cuisson

- Pour des cuissons optimales, téléchargez et utilisez l'application WEBER CONNECT avec votre barbecue SEARWOOD pour obtenir automatiquement les dernières mises à jour du logiciel et des fonctionnalités.
- Lorsque vous utilisez la grille supérieure pour griller ou fumer des aliments pendant de longues périodes, WEBER vous conseille de placer une grande barquette WEBER sur les grilles de cuisson inférieures pour récupérer la graisse et les jus de cuisson.
- Pour obtenir de meilleurs résultats, maintenez toujours le couvercle du barbecue fermé pendant le préchauffage et la cuisson.

La qualité des granulés est importante

Il est essentiel d'utiliser des GRANULÉS DE BOIS DUR PREMIUM WEBER pour assurer le fonctionnement optimal du barbecue. Pour éviter les problèmes de performances du barbecue, les granulés doivent se briser d'un seul coup, et non s'effriter facilement. Les granulés de qualité doivent produire un minimum de poussière et ne doivent pas être décolorés ou de couleur blanche. Ils doivent également être stockés à l'intérieur dans un contenant hermétique afin d'éviter d'absorber l'humidité. Conservez toujours les GRANULÉS DE BOIS DUR PREMIUM WEBER dans un récipient hermétique à l'intérieur et à l'écart des appareils générant de la chaleur et de l'humidité.

Entretien recommandé du SEARWOOD

- Nettoyez le bac des graisses et le bac de récupération des graisses avant chaque cuisson.
- À l'aide du grattoir fourni, nettoyez et retirez les grilles de cuisson, la grande barre FLAVORIZER, le diffuseur de chaleur et le réflecteur de chaleur de la cuve de cuisson.

REMARQUE : Inclinez le diffuseur de chaleur pour vider les cendres avant de le retirer de la cuve de cuisson.

- Ensuite, grattez la cuve de cuisson et enlevez les cendres et les résidus du pot de combustion. Ce processus doit être effectué après chaque cuisson lente à feu doux ou saisie à feu vif, ou toutes les 12 heures ou 9 séances de cuisson, selon la première éventualité.
- Procédez toujours à une mise à l'arrêt complète après chaque cuisson pour garantir la réussite de la prochaine cuisson.
- Vidangez et videz la trémie et le tube de la vis sans fin toutes les 4 semaines en cas d'utilisation régulière. Sinon, toutes les 2 semaines si l'appareil n'est pas utilisé régulièrement.
- À l'aide d'un tissu sec et non abrasif, nettoyez le verre de la jauge de combustible tous les 10 sacs de GRANULÉS utilisés (certains modèles seulement)



CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

A Contrôleur numérique ACL WEBER CONNECT

Le contrôleur numérique ACL WEBER CONNECT vous donne un contrôle total sur le fonctionnement de votre barbecue WEBER SEARWOOD. Utilisez-le pour mettre en marche votre barbecue, régler la température, surveiller la cuisson, etc.

B Système de cuisson DIRECTFLAME

Le système de cuisson DIRECTFLAME permet à la flamme d'accéder aux aliments sur toute la grille de cuisson pour les dorer délicieusement et procurer une texture riche, croustillante et savoureuse. La barre FLAVORIZER rehausse la cuisson DIRECTFLAME en récupérant les jus de cuisson et en ajoutant du grésilleme et de la fumée pour une saveur exquise.

C Wi-Fi et Bluetooth® intégrés

Connectez votre téléphone intelligent à l'application WEBER CONNECT pour obtenir la plus récente version du logiciel et vous connecter au barbecue. L'application WEBER CONNECT vous garantit non seulement l'accès aux dernières versions du logiciel et du micrologiciel pour des performances optimales, mais vous indique également quand il est temps de retourner vos aliments, de les laisser reposer et de les servir. La fonction d'accès à distance vous permet de vous éloigner du barbecue, de surveiller et même de régler la température du bout des doigts.

D Sondes de température ambiante et des aliments

La sonde de température ambiante intégrée et les sondes de température des aliments communiquent directement au contrôleur de votre SEARWOOD pour que vous puissiez surveiller à distance sa température et celle des aliments. Le contrôleur comporte deux prises pour sondes de température des aliments.

E Accessoires

Ajoutez des accessoires à votre SEARWOOD pour personnaliser votre expérience de grillade. Rendez-vous sur www.weber.com pour découvrir tous vos accessoires WEBER préférés.



POUR COMMENCER

Préparer le barbecue pour la première utilisation

Avant votre première utilisation du barbecue WEBER SEARWOOD, vous devez procéder à certaines opérations essentielles :

1. Retirez tout l'emballage du barbecue.
2. Ouvrez le couvercle et assurez-vous que le réflecteur de chaleur, le diffuseur de chaleur, la barre FLAVORIZER et les grilles de cuisson sont correctement installés dans la cuve de cuisson.
3. Vérifiez que le système de récupération des cendres et des graisses est bien installé et qu'une barquette jetable WEBER recouvre le bac de récupération.
4. Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière de la trémie avant de le brancher sur une prise électrique mise à la terre.
5. Ouvrez le couvercle de la trémie et vérifiez que le dispositif de sécurité de la trémie est en place et qu'aucun corps étranger n'obstrue la vis sans fin située au fond de la trémie.

REMARQUE : Assurez-vous que la porte coulissante de la trémie est fermée avant de remplir la trémie de granulés.

6. Remplissez la trémie de GRANULÉS DE BOIS DUR PREMIUM WEBER de votre choix. Fermez le couvercle de la trémie lorsqu'elle est remplie.

Appli WEBER CONNECT

Commencez par faire ceci.

Balayez le code QR pour télécharger l'appli WEBER CONNECT.



Tirez le meilleur parti de votre WEBER SEARWOOD en téléchargeant l'application WEBER CONNECT pour ajouter les dernières mises à jour et enregistrer votre barbecue pour activer sa garantie.

Téléchargez l'application, connectez-vous et enregistrez-vous pour :

- Réglage à distance de la température du barbecue
- Notifications pour retourner et servir les aliments
- Comptes à rebours de cuisson
- Accompagnement à chaque étape de la cuisson

Connecter le barbecue par Bluetooth® ou Wi-Fi

Voici comment vous connecter à votre barbecue WEBER SEARWOOD par Bluetooth® ou votre réseau Wi-Fi :

CONSEIL : WEBER recommande de connecter votre barbecue à votre réseau Wi-Fi pour des mises à jour logicielles faciles et rapides.

REMARQUE : WEBER recommande de mettre à jour son téléphone intelligent à la version la plus récente de son système d'exploitation avant de tenter d'établir une connexion Bluetooth® ou Wi-Fi au barbecue.

1. Vérifiez que la connexion Bluetooth® ou Wi-Fi de votre téléphone intelligent est activée.
2. Téléchargez l'application WEBER CONNECT à partir de l'App Store pour les téléphones Apple ou du Play Store pour les téléphones Android.
3. Ouvrez l'appli WEBER CONNECT et suivez les instructions pour connecter votre barbecue SEARWOOD. Une fois jumelé, votre contrôleur numérique met automatiquement à jour votre logiciel en arrière-plan chaque fois que le barbecue est connecté.

REMARQUE : Afin d'établir une connexion Wi-Fi entre votre téléphone intelligent et votre barbecue, commencez par les jumeler via Bluetooth® et assurez-vous que le barbecue se trouve dans la portée du routeur Wi-Fi. Si vos tentatives de connexion échouent, rapprochez le barbecue de la portée du routeur Wi-Fi ou ajoutez un amplificateur de signal Wi-Fi. Assurez-vous de placer le barbecue à au moins 2 pieds (61 cm) de tout matériau combustible et liquide inflammable.

Entretien du barbecue à chaque cuisson

Afin de vous assurer que votre barbecue WEBER SEARWOOD fonctionne en toute sécurité et sans incident chaque fois que vous l'allumez, voici quelques étapes à suivre avant de l'utiliser :


1. Nettoyez les grilles de cuisson à l'aide d'une brosse à barbecue ou d'un grattoir en bois.
2. Avant chaque cuisson, retirez la graisse et les cendres de l'intérieur de la cuve de cuisson, puis nettoyez le bac des graisses et videz le bac de récupération des graisses.

REMARQUE : Utilisez toujours une barquette jetable WEBER à l'intérieur du bac de récupération des graisses.

AVERTISSEMENT : N'ENLEVEZ PAS LE BAC DES GRAISSES OU LE BAC DE RÉCUPÉRATION DES GRAISSES PENDANT L'UTILISATION DU BARBECUE OU PENDANT QU'IL EST ENCORE CHAUD UNE FOIS À L'ARRÊT. Avant d'allumer le barbecue, remplacez régulièrement la barquette jetable pour réduire le risque de feu de friture.

3. Assurez-vous que la trémie est remplie de GRANULÉS DE BOIS DUR PREMIUM WEBER de votre choix.
4. Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur la prise située à l'arrière de la trémie avant de le brancher sur une prise électrique.

⚠ AVERTISSEMENT! Gardez le cordon d'alimentation et la rallonge à l'écart des surfaces chauffées et de l'eau. Placez-les de façon à éviter tout risque de trébuchement.



A Quadrant principal

C'est ici que vous réglez la température ou le niveau de mode manuel. Affiche la température de la cuve de cuisson, le niveau de mode manuel ou un code d'erreur, selon le réglage choisi.

B Température cible

Indique la température cible que vous avez réglée. Le quadrant principal indique la température de la cuve de cuisson.

C Quadrant du minuteur ⌚

Utilisez le bouton de sélection pour augmenter ou réduire la durée de cuisson désirée. Appuyez sur le bouton de sélection pour sélectionner et démarrer le minuteur. Une icône de sablier ⌚ indique qu'un minuteur est défini. Ce quadrant affiche aussi un compte à rebours lorsque la procédure d'arrêt est activée.

D Menu principal/Retour ☰

Appuyez sur le bouton ☰ pour passer au menu principal. Tournez le bouton de sélection jusqu'à l'icône ou le quadrant désiré et appuyez pour sélectionner. Appuyez à nouveau sur le bouton Menu principal pour revenir à l'écran précédent.

E Bouton de sélection

Utilisez le bouton de sélection pour régler la température du barbecue, naviguer parmi les différents quadrants et faire des sélections.

F Quadrants des sondes de température

Votre nouveau WEBER SEARWOOD est muni de deux prises pour sonde de température des aliments (sondes incluses) assurant un contrôle supérieur du barbecue et une cuisson parfaite à tout coup. L'icône d'alarme 🔔 indique qu'une alerte de sonde de température des aliments est activée. Lors de l'exécution d'un programme de cuisson, une icône d'indicateur de fin prévue ⌚ s'affiche lorsqu'un délai de fin de cuisson est disponible.

G Jauge de combustible (certains modèles)

Certains modèles de barbecue SEARWOOD sont munis d'une jauge de combustible qui indique le niveau de granulés dans la trémie.

Icônes de connectivité 📶: 📶 ☁

Ces icônes indiquent la force des connexions Bluetooth 📶 et Wi-Fi 📶 du barbecue. L'icône de nuage ☁ indique une connexion infonuagique au barbecue.

Température cible 🌡️

Utilisez le bouton de sélection pour choisir ce mode de cuisson et régler une température entre 200 et 600 °F (95 et 315 °C), et le régulateur PID RAPID REACT se charge du reste.

SMOKEBOOST 🍃

Utilisez le bouton de sélection pour choisir ce mode de cuisson qui ajoute une saveur fumée et boisée intense aux cuissons lentes à feu doux.

Mode manuel 🌞

Utilisez le bouton de sélection pour choisir ce mode à 10 niveaux d'intensité (faible à élevé) à vitesses fixes de ventilation et d'alimentation pour une cuisson sans couvercle ou sur plancha sans correction excessive du barbecue.

Extinction ⏻

Une fois la cuisson terminée, sélectionnez cette icône pour éteindre et arrêter votre barbecue.

Icône de flamme 🔥

Cette icône indique que le barbecue est en mode de cuisson actif.

Icône de temporisation ⌚

Cette icône indique qu'une mise à jour est en cours d'exécution. La mise à jour se déroule en arrière-plan et ne nuit pas au fonctionnement du barbecue.

Icône de poussoir 🍷

Cette icône s'affiche lorsqu'il faut appuyer sur le bouton de sélection.

Icône de nettoyage 🧽

Cette icône s'affiche pour vous rappeler de nettoyer le barbecue. Un nettoyage et un entretien à intervalles réguliers assurent la performance optimale du barbecue.

Icône de temps froid ❄️

Par temps froid, cette icône indique la possibilité d'un temps de préchauffage plus long.

Icône d'erreur ⚠️

Cette icône indique la présence d'une erreur ou d'une notification. Le code d'erreur est affiché dans le quadrant principal.



UTILISATION DU BARBECUE

Procédure pour la première utilisation

Après avoir effectué toutes les étapes de la section précédente « PREMIÈRE UTILISATION », vous pouvez lancer la procédure de démarrage pour préchauffer votre barbecue SEARWOOD pour la première fois.

IMPORTANT : retirez tout matériau de mise sur le marché à l'extérieur du barbecue avant de le cuire.

REMARQUE : Si c'est la toute première fois que vous allumez votre barbecue SEARWOOD, WEBER vous recommande de l'appréter en le préchauffant à 450 °F (230 °C) avec le couvercle fermé pendant au moins 30 minutes.

Veillez procéder de la façon suivante la première fois que vous allumez votre barbecue :

1. Assurez-vous que le barbecue est branché et que la trémie est remplie de GRANULÉS DE BOIS DUR PREMIUM WEBER de votre choix.
2. Si le barbecue est branché et l'écran est éteint, réveillez-le en appuyant sur le bouton Menu principal (⊖) ou le bouton de sélection.
3. Tournez le bouton de sélection jusqu'à 450 °F (230 °C), puis enfoncez-le pour confirmer la sélection.
4. Laissez le barbecue fonctionner à couvercle fermé pendant au moins 30 minutes pour le préparer à son utilisation.
5. Une fois cette préparation terminée, ouvrez le couvercle et nettoyez les grilles de cuisson à l'aide d'une brosse à barbecue ou d'un grattoir en bois, puis refermez le couvercle.
6. Appuyez sur le bouton Menu principal (⊖). Utilisez le bouton de sélection du contrôleur pour naviguer jusqu'à l'icône de l'interrupteur (⏻), puis enfoncez-le pour éteindre le barbecue.
7. La procédure d'extinction du SEARWOOD est signalée par le clignotement d'icônes et un compte à rebours. Lorsque la procédure d'extinction est terminée et que le barbecue est refroidi, débranchez-le de l'alimentation électrique.

CONSEIL : Vous pouvez reprendre la cuisson au cours des trois minutes suivant l'activation de la procédure d'extinction. Pour ce faire, appuyez sur le bouton de sélection ou sur le bouton Menu principal (⊖). Tournez le bouton de sélection pour régler la température du barbecue ou pour naviguer au mode de cuisson souhaité, et appuyez pour sélectionner.

AVERTISSEMENT : VÉRIFIEZ TOUJOURS QUE LE BARBECUE EST COMPLÈTEMENT REFROIDI ET DÉBRANCHÉ DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN OU AU NETTOYAGE.

8. Retirez les composants internes du barbecue et nettoyez la cuve de cuisson en poussant les cendres dans le bac de récupération des graisses à l'aide du grattoir en plastique fourni. Pour plus d'informations sur le nettoyage recommandé, rendez-vous sur weber.com ou balayez le code QR sur la couverture de ce manuel du propriétaire.
9. Remplacez tous les composants internes du barbecue dans la cuve de cuisson. Une fois le barbecue rebranché, vous pouvez commencer à cuisiner, connecter les sondes de température des aliments, démarrer un minuteur ou sélectionner un programme de cuisson dans l'application WEBER CONNECT.

Réglage de la température cible

Voici comment procéder pour régler la température cible du barbecue :

1. Appuyez sur le bouton Menu principal (⊖).
2. Utilisez le bouton de sélection du contrôleur pour naviguer jusqu'à l'icône Température cible (🌡️) et enfoncez-le pour la sélectionner. Réglez la température souhaitée et appuyez sur le bouton pour la sélectionner.

CONSEIL : Utilisez la fonction SMOKEBOOST pour ajouter une saveur fumée et boisée intense aux cuissons lentes à feu doux. Pour activer SMOKEBOOST, appuyez sur le bouton Menu principal (⊖). Tournez le bouton de sélection vers la droite jusqu'à l'icône SMOKEBOOST (🔥) et enfoncez-le pour la sélectionner. Le barbecue s'ajuste à une plage de température de 180 à 200 °F (82 à 95 °C), selon les conditions ambiantes.

RACCOURCI : Pour régler rapidement la température du barbecue depuis le mode veille ou l'écran d'accueil, réveillez le barbecue et tournez le bouton de sélection jusqu'à la température souhaitée. Vous pouvez également sélectionner la fonction SMOKEBOOST à l'aide de ce raccourci.

3. Gardez le couvercle fermé pendant que le barbecue chauffe pour atteindre la température cible.
4. Lorsque le barbecue a atteint la température cible, ouvrez le couvercle et nettoyez les grilles de cuisson à l'aide d'une brosse à barbecue ou d'un grattoir en bois.
5. Commencez la cuisson! Vous pouvez maintenant connecter des sondes de température, démarrer un minuteur ou sélectionner un programme de cuisson dans l'application WEBER CONNECT.

Utilisation des sondes de température

Utilisez la sonde de température des aliments fournie pour avoir un contrôle total sur votre WEBER SEARWOOD et obtenir une cuisson parfaite à tout coup.

AVERTISSEMENT : La manipulation des sondes de température sans protection des mains cause de graves brûlures. Portez toujours des gants de barbecue résistants à la chaleur lorsque vous manipulez les sondes.

Voici comment utiliser les sondes de température :

1. Une fois le barbecue préchauffé et en portant des gants de barbecue antichaleur, ouvrez le couvercle et nettoyez les grilles de cuisson à l'aide d'une brosse à barbecue ou d'un grattoir en bois.
2. Insérez la sonde de température dans la partie la plus épaisse de l'aliment et placez l'aliment sur la grille de cuisson.
3. Branchez la sonde sur la prise à l'avant du barbecue.

REMARQUE : Ne laissez pas les sondes toucher ou reposer sur la surface de cuisson, ce qui risque de les endommager.

4. Fermez le couvercle du barbecue.
5. À l'écran du contrôleur, sélectionnez la vignette correspondant à la sonde pour définir une alerte de température, ou sélectionnez un programme de cuisson dans l'application WEBER CONNECT. Pour plus d'informations sur l'utilisation des sondes de température et des programmes de cuisson, rendez-vous sur weber.com ou balayez le code QR sur la couverture de ce manuel du propriétaire.

Cuisson en mode manuel

Il peut arriver que vous souhaitiez simplement faire griller des saucisses sur un barbecue ouvert, ou utiliser la PLANCHA WEBER pour préparer des smash burgers. Voici comment procéder pour utiliser le mode manuel et cuisiner à couvert ouvert :

1. Appuyez sur le bouton Menu principal (⊖).
2. Tournez le bouton de sélection pour naviguer jusqu'à l'icône du mode manuel (🔥) et appuyez sur le bouton.
3. Tournez le bouton de sélection vers la gauche ou vers la droite pour régler le niveau d'intensité de chaleur (1 = faible, 10 = élevé). Appuyez sur le bouton pour sélectionner le niveau désiré.

REMARQUE : Pour ajuster l'intensité de la chaleur, tournez le bouton vers la droite ou vers la gauche et sélectionnez la nouvelle intensité. Pour quitter ce mode, appuyez sur le bouton Menu principal (⊖) puis tournez le bouton pour sélectionner l'icône Température cible (🌡️) ou SMOKEBOOST (🔥) et réglez la température souhaitée.

Procédure d'arrêt du barbecue

La cuisson terminée, votre barbecue WEBER SEARWOOD doit être mis à l'arrêt correctement afin de retirer du pot de combustion les restes de granulés et les cendres. Votre barbecue sera ainsi prêt pour votre prochaine utilisation.

Voici comment éteindre correctement votre barbecue WEBER SEARWOOD :

1. Lorsque les aliments ont atteint la température interne souhaitée, enfoncez des gants de barbecue antichaleur, ouvrez le couvercle, débranchez les sondes de température des prises et retirez les aliments du barbecue.

AVERTISSEMENT : Les sondes de température, les poignées et les surfaces du barbecue sont chaudes. Enfoncez toujours des gants de barbecue résistants à la chaleur avant de manipuler, de nettoyer, de déplacer ou de ranger le barbecue ou ses éléments.

2. Fermez le couvercle du barbecue.
3. Appuyez sur le bouton Menu principal (⊖). Tournez le bouton de sélection du contrôleur pour faire défiler les options du Menu principal et sélectionnez l'icône de l'interrupteur (⏻).

ATTENTION : Laissez toujours la procédure d'extinction se terminer pour arrêter correctement votre barbecue une fois la cuisson terminée. Des cycles de cuisson fréquemment interrompus peuvent entraîner des défaillances des composants.

4. La procédure d'extinction du SEARWOOD est signalée par le clignotement d'icônes et un compte à rebours. Lorsque la procédure d'extinction est terminée et que le barbecue est refroidi, débranchez-le de l'alimentation électrique.

CONSEIL : Vous pouvez reprendre la cuisson à tout moment pendant la procédure d'extinction. Pour reprendre la cuisson après le lancement de la procédure d'extinction, appuyez sur le bouton de sélection ou sur le bouton Menu principal (⊖). Tournez le bouton de sélection pour régler la température du barbecue ou pour naviguer au mode de cuisson souhaité, et appuyez pour sélectionner.

REMARQUE : Le barbecue se met en veille après 5 minutes d'inactivité si aucune sonde pour aliments n'est branchée. Pour sortir de la mise en veille, appuyez sur le bouton Menu principal (⊖) ou sur le bouton de sélection.

AVERTISSEMENT : VÉRIFIEZ TOUJOURS QUE LE BARBECUE EST COMPLÈTEMENT REFROIDI ET DÉBRANCHÉ DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN OU AU NETTOYAGE.

Changement de granulés

Il arrive parfois que l'on veuille changer la saveur des GRANULÉS DE BOIS DUR PREMIUM WEBER pour une cuisson.

1. Placez un grand récipient ou un seau sous la chute à granulés au fond de la trémie.
2. Tirez sur la porte coulissante située sur le côté de la trémie pour laisser tomber les granulés dans le récipient.

Nous vous recommandons d'utiliser des GRANULÉS DE BOIS DUR PREMIUM WEBER avec votre barbecue SEARWOOD. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous recommandons d'entreposer les granulés à l'intérieur dans un récipient hermétique afin d'éviter que l'humidité n'affecte leur combustion. Vérifiez toujours l'état de vos granulés avant de les utiliser. La meilleure façon de juger de la fraîcheur des granulés est d'en casser un en deux. Les granulés doivent se briser d'un seul coup, et non s'effriter dans votre main. Les granulés qui s'effritent dans la main peuvent nuire au fonctionnement efficace du barbecue.

Il est essentiel de retirer les granulés de la vis sans fin lors de l'entretien périodique et avant un entreposage ou une non-utilisation prolongée du barbecue. Pour plus d'informations, rendez-vous sur weber.com ou balayez le code QR sur la couverture de ce manuel du propriétaire.

Méthodes de cuisson au barbecue

Votre barbecue WEBER SEARWOOD vous permet d'utiliser de nombreuses méthodes de cuisson : fumer, rôtir, griller, saisir, cuire à la plancha, cuire au four et braiser. Une partie du charme de la cuisson aux granulés est de pouvoir agrémentez toutes vos recettes préférées d'une saveur boisée authentique. Cela peut relever vos plats habituels et leur conférer une touche extraordinaire.

REMARQUE : Lorsque vous utilisez la grille supérieure pour griller ou fumer des aliments pendant de longues périodes, WEBER vous conseille de placer une grande barquette WEBER sur les grilles de cuisson inférieures pour récupérer la graisse et les jus de cuisson.

Découverte des paramètres

Le contrôleur de votre barbecue et l'application WEBER CONNECT ont beaucoup de fonctionnalités. Des minuteurs programmables aux programmes de cuisson, vous trouverez une foule d'autres raisons d'aimer votre barbecue WEBER SEARWOOD. Expérimentez et découvrez toutes les possibilités.

Réglage de la température à distance

Peu importe que vous soyez à l'œuvre à la cuisine ou au repos au soleil, vous pouvez désormais régler la température du SEARWOOD et l'éteindre où que vous soyez.

Extinction du barbecue à distance

Que vous mettiez la table ou vous détendiez sur le canapé, vous pouvez maintenant arrêter le SEARWOOD où que vous soyez.

Pour plus d'informations sur l'utilisation et l'entretien de votre barbecue WEBER SEARWOOD, balayez le code QR ci-dessous ou visitez weber.com.





UTILISATION DU BARBECUE

Ce guide indique les réglages en mode manuel pour la cuisson à la plancha de certains aliments.

Réglage de température	Niveau de mode manuel	Aliments
Garder au chaud	1-2	Garder au chaud
Feu doux	3-4	Œufs – Œufs miroir, sur le plat, brouillés Légumes – Oignons, poivrons et ail sautés Protéines épaisses – Steaks épais, dégraissage de magrets ou de bacon Pains – Pain doré, crêpes, sandwichs au fromage fondant
Feu moyen	5-7	Protéines – Bœuf haché, poulet, côtelettes de porc, poisson, steaks Légumes – Rissollement/rôtissage de choux de Bruxelles, courgettes, courges, pommes de terre rissolées, maïs Pains – Cuisson de pains plats ou naan, paninis
Feu vif	8-10	Protéines – Saisie de steaks, hamburgers écrasés, crevettes sautées, riz frit, tofu rissolé Légumes – Roussir poivrons, brocolis, champignons et sauter poivrons, asperges ou oignons



DÉPANNAGE

Codes d'erreur

Le contrôleur utilise une technologie de pointe permettant de dépanner votre barbecue SEARWOOD. Lorsqu'une anomalie est détectée, le contrôleur affiche le code d'erreur et vous avertit en vous envoyant une notification via l'appli WEBER CONNECT. Lorsque plusieurs erreurs sont détectées, celles-ci s'afficheront sur le contrôleur et sur votre appli WEBER CONNECT. Vous trouverez des instructions de dépannage complètes ci-dessous. Consultez la colonne « SOLUTION » correspondant au code d'erreur pour corriger et effacer les erreurs.

E1 – Blocage de la vis sans fin

E2 – Défaillance du moteur du ventilateur

E3 – Perte de flamme

E4 – Erreur de communication

E5 – Barbecue trop chaud

E6 – Aucune flamme

E7 – Défaillance du moteur de la vis sans fin

E8 – Erreur de thermocouple

E10 – Mise à l'arrêt incorrecte

E11 – Défaillance de la bougie de préchauffage

E16 – Erreur d'ID du barbecue

Certains codes d'erreur vous avisent d'une erreur critique potentielle imminente. Vous pouvez effacer ces notifications du contrôleur en appuyant sur le bouton de sélection.

E9 – Notification d'erreur de la jauge de combustible (certains modèles seulement)

E17 – Notification d'erreur des prises de sonde







E18 – Notification de chute de température






E19 – Notification de perte de flamme

E20 – Notification de jauge de combustible encrassée (certains modèles seulement)





E21 – Notification de niveau bas de granulés (certains modèles seulement)

Code d'erreur	Solution
E1 Blocage de la vis sans fin	<ol style="list-style-type: none"> 1. La procédure d'extinction commence. Gardez le couvercle fermé et attendez que le barbecue ait terminé la procédure d'extinction et qu'il ait entièrement refroidi, puis débranchez-le de l'alimentation électrique. <p>ATTENTION : Ne débranchez pas le barbecue pendant la procédure d'extinction.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Placez un grand seau sous la trémie. 3. Tirez sur la porte coulissante (A) située sur le côté de la trémie pour laisser tomber les granulés dans le seau. 4. Retirez les deux vis à l'avant de la trémie pour libérer le PANNEAU D'ENTRETIEN À ACCÈS FACILE (B). 5. Débranchez le faisceau de fils du moteur (C). 6. Retirez les deux vis du support de l'ensemble vis sans fin/moteur (D). 7. Faites glisser et retirez la vis sans fin hors du tube en la tournant (E). <p>REMARQUE : Notez visuellement l'orientation du moteur lorsqu'il est installé dans le barbecue.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Nettoyez le tube de la vis sans fin et l'ensemble vis sans fin-moteur pour éliminer les granulés et résidus qui ont pu bloquer la vis sans fin. 9. Avant de replacer l'ensemble vis sans fin/moteur dans le tube de la vis sans fin, vérifiez que la goupille de sûreté et les pièces de fixation sont toujours intactes. Les deux côtés de la goupille doivent être entièrement insérés et visibles (F). La vis sans fin ne doit pas se détacher du moteur. Si la goupille de sûreté ou les pièces de fixation sont cassées, celles-ci doivent être remplacées avant le réassemblage. Communiquez avec le service clients WEBER de votre région aux coordonnées indiquées sur notre site Web pour un remplacement. 10. Réinstallez l'ensemble vis sans fin/moteur en le faisant glisser dans le tube de la vis sans fin (G). 11. Fixez l'ensemble vis sans fin/moteur à l'aide des deux vis (H). <p>ATTENTION : Assurez-vous que l'ensemble vis sans fin/moteur est bien orienté lorsque vous le replacez dans le tube de la vis sans fin.</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Branchez la connexion électrique du moteur. Assurez-vous que le faisceau de fils est solidement raccordé au moteur (I). 13. Réinstallez le PANNEAU D'ENTRETIEN À ACCÈS FACILE à l'aide des deux vis (J). 14. Refermez la porte coulissante (K). 15. Ouvrez le couvercle de la trémie et remplissez la trémie de GRANULÉS DE BOIS DUR PREMIUM WEBER de votre choix. 16. Branchez le barbecue et démarrez une cuisson pour permettre au contrôleur d'exécuter un diagnostic. Le diagnostic peut durer jusqu'à 30 secondes et le ventilateur se met en marche pendant le processus. Si le code d'erreur E1 s'affiche toujours sur le contrôleur, communiquez avec le service clients de votre région aux coordonnées indiquées sur notre site Web.





















Code d'erreur	Solution
<p>E2 Panne du moteur du ventilateur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La procédure d'extinction commence. Gardez le couvercle fermé et attendez que le barbecue ait terminé la procédure d'extinction et qu'il ait entièrement refroidi, puis débranchez-le de l'alimentation électrique. <p><i>ATTENTION : Ne débranchez pas le barbecue pendant la procédure d'extinction.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Retirez les deux vis à l'avant de la trémie pour libérer le PANNEAU D'ENTRETIEN À ACCÈS FACILE (A). 3. Vérifiez les branchements électriques du ventilateur. Assurez-vous que le faisceau de fils est solidement raccordé au ventilateur (B). 4. Réinstallez le PANNEAU D'ENTRETIEN À ACCÈS FACILE à l'aide des deux vis (C). 5. Vérifiez que le ventilateur n'est pas obstrué. S'il y a des granulés, retirez les quatre vis qui maintiennent la protection sur le ventilateur et nettoyez (D), puis réinstallez la protection sur le boîtier du ventilateur. 6. Branchez le barbecue et démarrez une cuisson pour permettre au contrôleur d'exécuter un diagnostic. Le diagnostic peut durer jusqu'à 30 secondes et le ventilateur tentera de se mettre en marche pendant le processus. Si le code d'erreur E2 s'affiche toujours sur le contrôleur, communiquez avec le service clients dans votre région aux coordonnées indiquées sur notre site Web pour remplacer le ventilateur.








Code d'erreur	Solution
<p>E3</p> <p>Perte de flamme</p> <p>La flamme du barbecue s'est éteinte dans le pot de combustion et les tentatives de rallumage ont échoué.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La procédure d'extinction commence. Gardez le couvercle fermé et attendez que le barbecue ait terminé la procédure d'extinction et qu'il ait entièrement refroidi, puis débranchez-le de l'alimentation électrique. <p><i>ATTENTION : Ne débranchez pas le barbecue pendant la procédure d'extinction.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ouvrez le couvercle et retirez les grilles de cuisson, la grande barre FLAVORIZER, le diffuseur de chaleur et le réflecteur de chaleur de la cuve de cuisson (A). <p><i>REMARQUE : Inclinez le diffuseur de chaleur pour vider les cendres avant de le retirer de la cuve de cuisson.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Enlevez les cendres et les résidus de la cuve de cuisson et du pot de combustion à l'aide d'une brosse à barbecue ou d'un grattoir. Dirigez-les vers le système de récupération des cendres et des graisses (B). 4. Retirez le pot de combustion (C). Videz-le et essuyez les cendres ou les résidus de granulés. Réinstallez le pot de combustion. <p><i>ATTENTION : Attendez que les cendres et les résidus refroidissent complètement avant de nettoyer le pot de combustion.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Placez un grand seau sous la trémie. 6. Tirez sur la porte coulissante (D) située sur le côté de la trémie pour laisser tomber les granulés dans le seau en dessous. 7. Retirez les deux vis à l'avant de la trémie pour libérer le PANNEAU D'ENTRETIEN À ACCÈS FACILE (E). 8. Débranchez le faisceau de fils du moteur (F). 9. Retirez les deux vis du support de l'ensemble vis sans fin/moteur (G). 10. Faites glisser et tourner la vis hors du tube de la vis sans fin (H). <p><i>REMARQUE : Notez visuellement l'orientation du moteur lorsqu'il est installé dans le barbecue.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Nettoyez le tube de la vis sans fin et l'ensemble vis sans fin-moteur pour éliminer les granulés et résidus qui ont pu bloquer la vis sans fin. 12. Avant de replacer l'ensemble vis sans fin/moteur dans le tube de la vis sans fin, vérifiez que la goupille de sûreté et les pièces de fixation sont toujours intactes. Les deux côtés de la goupille doivent être entièrement insérés et visibles (I). La vis sans fin ne doit pas se détacher du moteur. Si la goupille de sûreté ou les pièces de fixation sont cassées, celles-ci doivent être remplacées avant le réassemblage. Communiquez avec le service clients WEBER de votre région aux coordonnées indiquées sur notre site Web pour un remplacement. 13. Réinstallez l'ensemble vis sans fin/moteur en le faisant glisser dans le tube de la vis sans fin (J). <p><i>ATTENTION : Assurez-vous que l'ensemble vis sans fin/moteur est bien orienté lorsque vous le replacez dans le tube de la vis sans fin.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Fixez l'ensemble vis sans fin/moteur à l'aide des deux vis (K). 15. Branchez la connexion électrique du moteur. Assurez-vous que le faisceau de fils est solidement raccordé au moteur (L). 16. Réinstallez le PANNEAU D'ENTRETIEN À ACCÈS FACILE à l'aide des deux vis (M). 17. Grattez la graisse et les cendres présentes dans le bac des graisses vers le bac de récupération des graisses. Remplacez la barquette jetable dans le bac de récupération des graisses si nécessaire (N). Une fois nettoyés, réinstallez le bac des graisses et le bac de récupération en les poussant jusqu'au fond. 18. Remplacez le réflecteur de chaleur, le diffuseur de chaleur, la grande barre FLAVORIZER et les grilles de cuisson à l'intérieur de la cuve de cuisson (O). 19. Refermez la porte coulissante (P). 20. Ouvrez le couvercle de la trémie et remplissez la trémie de GRANULÉS DE BOIS DUR PREMIUM WEBER de votre choix. 21. Branchez le barbecue et démarrez une cuisson pour permettre au contrôleur d'exécuter un diagnostic. Le diagnostic peut durer jusqu'à 30 secondes et le ventilateur se met en marche pendant le processus. Si le code d'erreur E3 s'affiche toujours sur le contrôleur, communiquez avec le service clients de votre région aux coordonnées indiquées sur notre site Web.












Code d'erreur	Solution
E4 Erreur de communication	<ol style="list-style-type: none">1. La procédure d'extinction commence. Gardez le couvercle fermé et attendez que le barbecue ait terminé la procédure d'extinction et qu'il ait entièrement refroidi, puis débranchez-le de l'alimentation électrique. <i>ATTENTION : Ne débranchez pas le barbecue pendant la procédure d'extinction.</i>2. Une fois la procédure d'extinction terminée, débranchez le barbecue de l'alimentation électrique.3. Retirez le contrôleur numérique ACL WEBER CONNECT de l'avant de la trémie (A). <i>ATTENTION : N'utilisez pas d'outil pour faire levier sur le CONTRÔLEUR NUMÉRIQUE ACL WEBER CONNECT et le sortir du barbecue. Cela pourrait l'endommager.</i>4. Vérifiez la connexion USB-C à l'arrière du contrôleur numérique pour vous assurer qu'elle est entièrement branchée (B).5. Réinstallez le contrôleur numérique à l'avant de la trémie (C).6. Branchez le barbecue sur l'alimentation électrique et démarrez une cuisson pour permettre au contrôleur d'exécuter un diagnostic. Le diagnostic peut durer jusqu'à 30 secondes et le ventilateur se met en marche pendant le processus. Si le code d'erreur E4 s'affiche toujours sur le contrôleur, communiquez avec le service clients de votre région aux coordonnées indiquées sur notre site Web.











Code d'erreur	Solution
<p>E5 Barbecue trop chaud</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La procédure d'extinction commence. Gardez le couvercle fermé et attendez que le barbecue ait terminé la procédure d'extinction et qu'il ait entièrement refroidi, puis débranchez-le de l'alimentation électrique. <p><i>ATTENTION : Ne débranchez pas le barbecue pendant la procédure d'extinction.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ouvrez le couvercle et retirez les grilles de cuisson, la grande barre FLAVORIZER, le diffuseur de chaleur et le réflecteur de chaleur de la cuve de cuisson (A). <p><i>REMARQUE : Inclinez le diffuseur de chaleur pour vider les cendres avant de le retirer de la cuve de cuisson.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Enlevez les cendres et les résidus de la cuve de cuisson et du pot de combustion à l'aide d'une brosse à barbecue ou d'un grattoir. Dirigez-les vers le système de récupération des cendres et des graisses (B). <p><i>ATTENTION : Attendez que les cendres et les résidus refroidissent complètement avant de nettoyer le pot de combustion.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Retirez le pot de combustion (C). Videz-le et essuyez les cendres ou les résidus de granulés. 5. Réinstallez le pot de combustion. 6. Grattez la graisse et les cendres présentes dans le bac des graisses vers le bac de récupération des graisses. Remplacez la barquette jetable dans le bac de récupération des graisses si nécessaire (D). Une fois nettoyés, réinstallez le bac des graisses et le bac de récupération en les poussant jusqu'au fond. 7. Inspectez visuellement le barbecue afin de repérer tout dommage. 8. Remplacez le réflecteur de chaleur, le diffuseur de chaleur, la grande barre FLAVORIZER et les grilles de cuisson à l'intérieur de la cuve de cuisson (E). 9. Branchez le barbecue et démarrez une cuisson pour permettre au contrôleur d'exécuter un diagnostic. Le diagnostic peut durer jusqu'à 30 secondes et le ventilateur se met en marche pendant le processus. Si le code d'erreur E5 s'affiche toujours sur le contrôleur, communiquez avec le service clients de votre région aux coordonnées indiquées sur notre site Web.








Code d'erreur	Solution
<p>E6</p> <p>Aucune flamme</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La procédure d'extinction commence. Veuillez attendre la fin de la procédure d'extinction et que le barbecue ait entièrement refroidi, puis débranchez-le de l'alimentation électrique. <p><i>ATTENTION : Ne débranchez pas le barbecue pendant la procédure d'extinction.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ouvrez le couvercle et retirez les grilles de cuisson, la grande barre FLAVORIZER, le diffuseur de chaleur et le réflecteur de chaleur de la cuve de cuisson (A). <p><i>REMARQUE : Inclinez le diffuseur de chaleur pour vider les cendres avant de le retirer de la cuve de cuisson.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Enlevez les cendres et les résidus de la cuve de cuisson et du pot de combustion à l'aide d'une brosse à barbecue ou d'un grattoir. Dirigez-les vers le système de récupération des cendres et des graisses (B). <p><i>ATTENTION : Attendez que les cendres et les résidus refroidissent complètement avant de nettoyer le pot de combustion.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Retirez le pot de combustion (C). Videz-le et essuyez les cendres ou les résidus de granulés. 5. Inspectez la bougie de préchauffage pour vous assurer qu'elle est au bon endroit (D). 6. Réinstallez le pot de combustion. 7. Enlevez et nettoyez les cendres ou la graisse à l'intérieur du système de récupération. Une fois nettoyé, remplacez le tiroir (E). Remplacez la barquette jetable au besoin. 8. Remplacez le réflecteur de chaleur, le diffuseur de chaleur, la grande barre FLAVORIZER et les grilles de cuisson à l'intérieur de la cuve de cuisson (E). 9. Branchez le barbecue et démarrez une cuisson pour permettre au contrôleur d'exécuter un diagnostic. Le diagnostic peut durer jusqu'à 30 secondes et le ventilateur se met en marche pendant le processus. Si le code d'erreur E6 s'affiche toujours sur le contrôleur, communiquez avec le service clients de votre région aux coordonnées indiquées sur notre site Web.








Code d'erreur	Solution
<p>E7</p> <p>Défaillance du moteur de la vis sans fin</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La procédure d'extinction commence. Veuillez attendre la fin de la procédure d'extinction et que le barbecue ait entièrement refroidi, puis débranchez-le de l'alimentation électrique. <p><i>ATTENTION : Ne débranchez pas le barbecue pendant la procédure d'extinction.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Retirez les deux vis à l'avant de la trémie pour libérer le PANNEAU D'ENTRETIEN À ACCÈS FACILE (A). 3. Vérifiez la connexion électrique sur le moteur et la carte de circuit imprimé. Assurez-vous que les connecteurs sont solidement raccordés aux deux extrémités (B). 4. Réinstallez le PANNEAU D'ENTRETIEN À ACCÈS FACILE à l'aide des deux vis (C). 5. Branchez le barbecue et démarrez une cuisson pour permettre au contrôleur d'exécuter un diagnostic. Le diagnostic peut durer jusqu'à 30 secondes et le ventilateur se met en marche pendant le processus. Si le code d'erreur E7 s'affiche toujours sur le contrôleur, communiquez avec le service clients de votre région aux coordonnées indiquées sur notre site Web.








Code d'erreur	Solution
<p>E8</p> <p>Erreur de thermocouple</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La procédure d'extinction commence. Veuillez attendre la fin de la procédure d'extinction et que le barbecue ait entièrement refroidi, puis débranchez-le de l'alimentation électrique. <p><i>ATTENTION : Ne débranchez pas le barbecue pendant la procédure d'extinction.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Retirez les deux vis à l'avant de la trémie pour libérer le PANNEAU D'ENTRETIEN À ACCÈS FACILE (A). 3. Vérifiez la connexion électrique du thermocouple sur la carte de circuit imprimé. Assurez-vous que le connecteur est solidement raccordé (B). 4. Réinstallez le PANNEAU D'ENTRETIEN À ACCÈS FACILE à l'aide des deux vis (C). 5. Branchez le barbecue et démarrez une cuisson pour permettre au contrôleur d'exécuter un diagnostic. Le diagnostic peut durer jusqu'à 30 secondes et le ventilateur se met en marche pendant le processus. Si le code d'erreur E8 s'affiche toujours sur le contrôleur, communiquez avec le service clients de votre région aux coordonnées indiquées sur notre site Web.











Code d'erreur	Solution
<p>E10</p> <p>Mise à l'arrêt incorrecte</p> <p>La procédure d'extinction précédente n'a pas été terminée.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La procédure d'extinction commence. Veuillez attendre la fin de la procédure d'extinction et que le barbecue ait entièrement refroidi, puis débranchez-le de l'alimentation électrique. <p><i>ATTENTION : Ne débranchez pas le barbecue pendant la procédure d'extinction.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ouvrez le couvercle et retirez les grilles de cuisson, la grande barre FLAVORIZER, le diffuseur de chaleur et le réflecteur de chaleur de la cuve de cuisson (A). <p><i>ATTENTION : Inclinez le diffuseur de chaleur pour vider les cendres avant de le retirer de la cuve de cuisson.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Enlevez les cendres et les résidus de la cuve de cuisson et du pot de combustion à l'aide d'une brosse à barbecue ou d'un grattoir. Dirigez-les vers le système de récupération des cendres et des graisses (B). <p><i>ATTENTION : Attendez que les cendres et les résidus refroidissent complètement avant de nettoyer le pot de combustion.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Retirez le pot de combustion (C). Videz-le et essuyez les cendres ou les résidus de granulé. 5. Réinstallez le pot de combustion. 6. Grattez la graisse et les cendres présentes dans le bac des graisses vers le bac de récupération des graisses. Remplacez la barquette jetable dans le bac de récupération des graisses si nécessaire (D). Une fois nettoyés, réinstallez le bac des graisses et le bac de récupération en les poussant jusqu'au fond. 7. Remplacez le réflecteur de chaleur, le diffuseur de chaleur, la grande barre FLAVORIZER et les grilles de cuisson à l'intérieur de la cuve de cuisson (E). 8. Branchez le barbecue et démarrez une cuisson pour permettre au contrôleur d'exécuter un diagnostic. Le diagnostic peut durer jusqu'à 30 secondes et le ventilateur se met en marche pendant le processus. Si le code d'erreur E10 s'affiche toujours sur le contrôleur, communiquez avec le service clients de votre région aux coordonnées indiquées sur notre site Web.









Code d'erreur	Solution
<p style="text-align: center;">E11</p> <p style="text-align: center;">Défaillance de la bougie de préchauffage</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La procédure d'extinction commence. Veuillez attendre la fin de la procédure d'extinction et que le barbecue ait entièrement refroidi, puis débranchez-le de l'alimentation électrique. <p><i>ATTENTION : Ne débranchez pas le barbecue pendant la procédure d'extinction.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ouvrez le couvercle et retirez les grilles de cuisson, la grande barre FLAVORIZER, le diffuseur de chaleur et le réflecteur de chaleur de la cuve de cuisson (A). <p><i>REMARQUE : Inclinez le diffuseur de chaleur pour vider les cendres avant de le retirer de la cuve de cuisson.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Enlevez les cendres et les résidus de la cuve de cuisson et du pot de combustion à l'aide d'une brosse à barbecue ou d'un grattoir. Dirigez-les vers le système de récupération des cendres et des graisses (B). 4. Retirez le pot de combustion (C). Videz-le et essuyez les cendres ou les résidus de granulés. <p><i>ATTENTION : Attendez que les cendres et les résidus refroidissent complètement avant de nettoyer le pot de combustion.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Retirez le support de la bougie de préchauffage et faites-le glisser lentement hors du tube de la vis sans fin (D). 6. Vérifiez que la bougie de préchauffage est bien fixée au support. Vérifiez aussi que les connexions des bornes de câble sont bien fixées au support (E). 7. Si les connexions des bornes de câble semblent intactes, réinstallez le support de la bougie de préchauffage sur le tube de la vis sans fin (F). 8. Réinstallez le pot de combustion. 9. Retirez les deux vis à l'avant de la trémie pour libérer le PANNEAU D'ENTRETIEN À ACCÈS FACILE (G). 10. Vérifiez la connexion de le faisceau de fils de la bougie de préchauffage sur la carte de circuit imprimé (H). 11. Réinstallez le PANNEAU D'ENTRETIEN À ACCÈS FACILE à l'aide des deux vis (I). 12. Branchez le barbecue sur l'alimentation électrique et utilisez le bouton de sélection pour régler une température de barbecue de 400 °F. 13. Lorsque le barbecue commence à préchauffer, inspectez visuellement la bougie de préchauffage au fond du pot de combustion (J). <p><i>AVERTISSEMENT : Ne touchez pas la bougie de préchauffage pour vérifier si elle est chaude. Lorsque la bougie de préchauffage fonctionne correctement, elle commencera à rougeoier à mesure qu'elle chauffe.</i></p> <p>Lorsque la bougie de préchauffage fonctionne correctement :</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. Avec des gants de barbecue, replacez le réflecteur de chaleur, le diffuseur de chaleur, la grande barre FLAVORIZER et les grilles de cuisson à l'intérieur de la cuve de cuisson. <p>Si la bougie de préchauffage ne fonctionne pas correctement :</p> <ol style="list-style-type: none"> 15. Le barbecue restera froid et ne s'allumera pas. Éteignez le barbecue en sélectionnant le bouton Menu principal (⊖). Tournez le bouton de sélection du contrôleur pour faire défiler les options du menu principal et sélectionnez l'icône de l'interrupteur (⏻). Communiquez avec le service clients Weber aux coordonnées indiquées sur notre site pour remplacer la bougie de préchauffage.





Suite de l'erreur E11...



Code d'erreur	Solution
E16 Erreur d'ID du barbecue	1. Communiquez avec le représentant du service clients de votre région aux coordonnées indiquées sur notre site Web.









NOTIFICATIONS

Certains codes d'erreur vous avisent d'une erreur critique potentielle imminente. Vous pouvez effacer ces notifications du contrôleur pour continuer à cuisiner en appuyant sur le bouton de sélection. Si les notifications restent sur le contrôleur après les étapes de dépannage, communiquez avec le service clients de votre région aux coordonnées indiquées sur notre site Web.

DÉPANNAGE









Code d'erreur	Solution
<p>E9 Notification d'erreur de jauge de combustible (certains modèles seulement)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La jauge de combustible ne fonctionne pas. Vous pouvez poursuivre la cuisson en appuyant sur le bouton de sélection, mais le barbecue ne pourra pas vous informer du niveau de combustible tant que le code d'erreur E9 n'aura pas été résolu. 2. Naviguez dans le menu du contrôleur et éteignez le barbecue. Une fois la procédure d'extinction terminée et le barbecue complètement refroidi, débranchez-le de l'alimentation électrique. <i>ATTENTION : Ne débranchez pas le barbecue pendant la procédure d'extinction.</i> 3. Retirez les deux vis à l'avant de la trémie pour libérer le PANNEAU D'ENTRETIEN À ACCÈS FACILE (A). 4. Vérifiez la connexion électrique de la jauge de combustible sur la carte de circuit imprimé. Assurez-vous que le connecteur est solidement raccordé (B). 5. Réinstallez le PANNEAU D'ENTRETIEN À ACCÈS FACILE à l'aide des deux vis (C). 6. Retirez les prises de sonde de l'avant de la trémie (D). <i>ATTENTION : N'utilisez pas d'outil pour faire levier sur les prises de sonde et les sortir du barbecue. Cela pourrait l'endommager.</i> 7. Vérifiez la connexion électrique à l'arrière des prises de sonde et assurez-vous que le connecteur est bien fixé (E). 8. Réinstallez les prises de sonde de l'avant de la trémie (F). 9. Branchez le barbecue et démarrez une cuisson pour permettre au contrôleur d'exécuter un diagnostic. Le diagnostic peut durer jusqu'à 30 secondes et le ventilateur se met en marche pendant le processus. Si le code d'erreur E9 continue de s'afficher sur le contrôleur, communiquez avec le représentant du service clients de votre région en utilisant les coordonnées indiquées sur notre site Web.






Code d'erreur	Solution
<p style="text-align: center;">E17</p> <p style="text-align: center;">Notification d'erreur des prises de sonde</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vous pouvez continuer la cuisson en appuyant sur le bouton de sélection, mais le barbecue ne pourra pas vous informer de la température des aliments tant que le code d'erreur E17 n'aura pas été résolu. 2. Naviguez dans le menu du contrôleur et éteignez le barbecue. Une fois la procédure d'extinction terminée et le barbecue complètement refroidi, débranchez-le de l'alimentation électrique. <p><i>ATTENTION : Ne débranchez pas le barbecue pendant la procédure d'extinction.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Retirez les deux vis à l'avant de la trémie pour libérer le PANNEAU D'ENTRETIEN À ACCÈS FACILE (A). 4. Vérifiez la connexion électrique des prises de sonde sur la carte de circuit imprimé. Assurez-vous que le connecteur est solidement raccordé (B). 5. Réinstallez le PANNEAU D'ENTRETIEN À ACCÈS FACILE à l'aide des deux vis (C). 6. Retirez les prises de sonde de l'avant de la trémie (D). <p><i>ATTENTION : N'utilisez pas d'outil pour faire levier sur les prises de sonde et les sortir du barbecue. Cela pourrait l'endommager.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Vérifiez la connexion électrique à l'arrière des prises de sonde et assurez-vous que le connecteur est bien fixé (E). 8. Réinstallez les prises de sonde de l'avant de la trémie (F). 9. Branchez le barbecue et démarrez une cuisson pour permettre au contrôleur d'exécuter un diagnostic. Le diagnostic peut durer jusqu'à 30 secondes et le ventilateur se met en marche pendant le processus. Si le code d'erreur E17 s'affiche toujours sur le contrôleur, communiquez avec le service clients de votre région aux coordonnées indiquées sur notre site Web.







Code d'erreur	Solution
<p>E18 Notification de chute de température</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vous pouvez poursuivre la cuisson en appuyant sur le bouton de sélection. Assurez-vous que le couvercle du barbecue est fermé pendant la cuisson. Si vous essayez de cuisiner avec le couvercle ouvert ou si vous prévoyez d'ouvrir fréquemment le couvercle pendant la cuisson, essayez le mode manuel pour obtenir une alimentation en combustible et une vitesse de ventilateur constantes sans correction excessive du barbecue. 2. Ouvrez le couvercle de la trémie (A) pour vérifier le niveau et la qualité des granulés. Les granulés au sommet de la trémie ne sont pas représentatifs de tous les granulés. Les granulés frais doivent se casser en un claquement sec et ne pas se réduire en poussière. 3. Remplissez la trémie de GRANULÉS DE BOIS DUR PREMIUM WEBER, au besoin. 4. Ouvrez le couvercle du barbecue et inspectez visuellement la sonde de température interne située à l'intérieur de la cuve de cuisson (B). Vérifiez que rien n'obstrue la sonde de température. Fermez le couvercle du barbecue.



Code d'erreur	Solution
<p>E19 Notification de perte de flamme La flamme du barbecue s'est éteinte et la bougie de préchauffage tente de la rallumer.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ouvrez le couvercle de la trémie (A) et vérifiez le niveau de granulés. Remplissez la trémie de GRANULÉS DE BOIS DUR PREMIUM WEBER, au besoin. Assurez-vous de vérifier la qualité des granulés. Les granulés frais doivent se casser en un claquement sec et ne pas se réduire en poussière. 2. Le barbecue tentera de s'allumer à nouveau. Ne débranchez pas le barbecue.



Code d'erreur	Solution
<p>E20 Notification de jauge de combustible encrassée (certains modèles seulement)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vous pouvez poursuivre la cuisson en appuyant sur le bouton de sélection, mais le barbecue ne pourra pas vous informer du niveau de combustible tant que le code d'erreur E20 n'aura pas été résolu. 2. Ouvrez le couvercle de la trémie et nettoyez la lentille du capteur de combustible à l'aide d'un chiffon doux et sec (C). <p><i>REMARQUE : N'utilisez pas vos doigts pour nettoyer la lentille du capteur.</i></p>



Code d'erreur	Solution
<p>E21 Notification de niveau bas de combustible (certains modèles seulement)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vous pouvez continuer à cuire en appuyant sur le bouton de sélection, mais le niveau de combustible du barbecue est bas et il faudra le remplir pour éviter de perturber la cuisson. 2. Ouvrez le couvercle de la trémie (A) et vérifiez le niveau de granulés. Remplissez la trémie de GRANULÉS DE BOIS DUR PREMIUM WEBER, au besoin. Assurez-vous de vérifier la qualité des granulés. Les granulés frais doivent se casser en un claquement sec et ne pas se réduire en poussière.

Si l'une de ces notifications (E18-E21) persiste sur le contrôleur après le dépannage et plusieurs cuissons, communiquez avec le service clients de votre région aux coordonnées indiquées sur notre site Web.



Nettoyage recommandé

Afin de conserver votre barbecue WEBER SEARWOOD en parfait état pour griller et fumer pendant des années, WEBER recommande de procéder à un nettoyage complet après 12 heures de cuisson ou toutes les 9 cuissons, selon la première éventualité. Un nettoyage supplémentaire peut être nécessaire après les cuissons lentes à feu doux, avant de commencer une cuisson à haute température, pour éliminer les dépôts de graisse non brûlés à basse température.

AVERTISSEMENT : VÉRIFIEZ TOUJOURS QUE LE BARBECUE EST COMPLÈTEMENT REFROIDI ET DÉBRANCHÉ DE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE PROCÉDER À SON ENTRETIEN OU NETTOYAGE.

ATTENTION : N'ARROSEZ JAMAIS LE BARBECUE AVEC UN JET D'EAU CONTINU COMME UN TUYAU D'ARROSAJE OU UN NETTOYEUR HAUTE PRESSION. CELA RISQUE D'ENDOMMAGER LES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES.

ATTENTION : WEBER recommande d'utiliser des gants pour barbecue ou des gants en caoutchouc pour vous protéger les mains pendant le nettoyage du barbecue.

Veillez suivre les étapes suivantes pour nettoyer votre barbecue :

1. Une fois la procédure d'extinction terminée et le barbecue complètement refroidi, débranchez-le de l'alimentation électrique.
2. Ouvrez le couvercle et brossez ou grattez-le à l'aide d'une brosse à barbecue ou du grattoir inclus.
3. Profitez-en pour brosser ou gratter les grilles de cuisson, puis retirez-les de la cuve de cuisson et mettez-les de côté.
4. Nettoyez la grande barre FLAVORIZER, le diffuseur de chaleur et le réflecteur de chaleur pendant qu'ils sont en place à l'aide du grattoir fourni, puis retirez-les de la cuve de cuisson et mettez-les de côté.
5. Grattez l'intérieur de la cuve de cuisson à l'aide d'une brosse à barbecue ou d'un grattoir. Dirigez toute la graisse et les résidus vers le bac des graisses au fond de la cuve de cuisson.
6. Desserrez les vis à oreilles et retirez le pot de combustion de la cuve de cuisson. Videz les cendres ou les résidus de granulés et essuyez le pot de combustion. À l'aide du grattoir inclus ou d'une brosse à poils doux, nettoyez les surfaces intérieures, puis réinstallez le pot de combustion.
7. Retirez le bac des graisses et raclez la graisse et les cendres dans le bac de récupération des graisses. Remplacez la barquette jetable dans le bac de récupération des graisses. Remplacez complètement le bac des graisses et le bac de récupération des graisses en les poussant jusqu'au fond.

AVERTISSEMENT : N'ENLEVEZ PAS LE TIROIR DU SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION DES CENDRES ET DES GRAISSES PENDANT L'UTILISATION DU BARBECUE OU S'IL EST ENCORE CHAUD APRÈS LA PROCÉDURE D'EXTINCTION. Avant d'allumer le barbecue, remplacez régulièrement la barquette jetable pour réduire le risque de feu de friture.

8. Remplacez le réflecteur de chaleur, le diffuseur de chaleur, la grande barre FLAVORIZER et les grilles de cuisson à l'intérieur de la cuve de cuisson.

Nettoyage de la trémie

Pour assurer que des granulés frais sont utilisés et que la trémie et le tube de la vis sans fin restent propres, WEBER recommande de vider et de nettoyer la trémie et le tube de la vis sans fin toutes les 4 semaines en cas d'utilisation régulière, et toutes les 2 semaines si vous n'utilisez pas le barbecue régulièrement.

REMARQUE : Ce nettoyage doit être effectué plus fréquemment dans des environnements très humides.

Veillez suivre les étapes suivantes pour nettoyer la trémie et le tube de la vis sans fin :

1. Une fois la procédure d'arrêt terminée et le barbecue complètement refroidi, éteignez-le et débranchez-le de l'alimentation électrique.
2. Mettez un grand seau ou récipient sous la trémie à l'arrière de votre barbecue WEBER SEARWOOD.
3. Tirez sur la porte coulissante située sur le côté de la trémie pour laisser tomber les granulés dans le récipient.
4. Retirez les deux vis à l'avant de la trémie pour libérer le PANNEAU D'ENTRETIEN À ACCÈS FACILE.
5. Débranchez le faisceau de fils du moteur.
6. Retirez les deux vis du support de l'ensemble vis sans fin/moteur. Faites glisser et tourner la vis sans fin pour la sortir de son tube.

REMARQUE : Notez visuellement l'orientation du moteur lorsqu'il est installé dans le barbecue.

7. Nettoyez le tube de la vis sans fin et l'ensemble vis sans fin-moteur pour éliminer les granulés et résidus qui ont pu bloquer la vis sans fin.

8. Avant de replacer l'ensemble vis sans fin/moteur dans le tube de la vis sans fin, vérifiez que la goupille de sûreté et les pièces de fixation sont toujours intactes. Les deux côtés de la goupille doivent être entièrement insérés et visibles. La vis sans fin ne doit pas se détacher du moteur. Si la goupille de sûreté ou les pièces de fixation sont cassées, celles-ci doivent être remplacées avant le réassemblage. Communiquez avec le service clients WEBER de votre région aux coordonnées indiquées sur notre site Web pour un remplacement.

9. Remplacez l'ensemble vis sans fin/moteur en le faisant glisser dans le tube de la vis sans fin et en le fixant à l'aide de deux vis.

ATTENTION : Assurez-vous que l'ensemble vis sans fin/moteur est bien orienté lorsque vous le remplacez dans le tube de la vis sans fin.

10. Branchez la connexion électrique du moteur. Assurez-vous que le faisceau de fils est solidement raccordé au moteur.
11. Réinstallez le PANNEAU D'ENTRETIEN À ACCÈS FACILE à l'aide des deux vis.
12. Refermez la porte coulissante.
13. Ouvrez le couvercle de la trémie et remplissez la trémie de GRANULÉS DE BOIS DUR PREMIUM WEBER de votre choix.

Nettoyage de l'extérieur du barbecue

L'extérieur de votre barbecue peut comprendre des surfaces en acier inoxydable, en émail vitrifié et en plastique. WEBER recommande d'utiliser les méthodes suivantes selon le type de surface.

Nettoyage des surfaces en acier inoxydable

Nettoyez les surfaces en acier inoxydable à l'aide d'un nettoyant ou d'un agent de polissage non toxique et non abrasif pour acier inoxydable conçu pour les barbecues et autres appareils d'extérieur. À l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux, nettoyez les surfaces dans le sens du grain de l'acier inoxydable. N'utilisez pas de serviette en papier.

ATTENTION : Ne prenez pas le risque de rayer les surfaces en acier inoxydable en utilisant des pâtes abrasives. Les pâtes abrasives ne servent pas à nettoyer ni à polir. Elles modifient plutôt la couleur du métal en enlevant la pellicule d'oxyde de chrome en surface.

Nettoyage des composants avec surfaces peintes, émaillées, plastiques et caoutchoutées

Nettoyez les composants peints, émaillés et en plastique avec de l'eau savonneuse tiède et un chiffon doux et non pelucheux. Après avoir essuyé les surfaces, rincez-les légèrement et séchez-les soigneusement.

Nettoyage de l'extérieur d'un barbecue situé dans un environnement particulier

Si votre barbecue est soumis à des conditions particulièrement difficiles, il est recommandé d'en nettoyer l'extérieur plus souvent. Les pluies acides, les produits chimiques pour piscine et l'eau salée peuvent provoquer la formation de rouille. Nettoyez l'extérieur de votre barbecue avec de l'eau savonneuse tiède. Ensuite, rincez-le légèrement et séchez-le soigneusement. De plus, vous pouvez appliquer une solution nettoyante non abrasive pour acier inoxydable chaque semaine afin de prévenir la formation de rouille. Utilisez la solution nettoyante uniquement comme indiqué.

Nettoyage des sondes pour aliments

Les sondes pour aliments incluses doivent être nettoyées après chaque utilisation afin d'assurer une cuisson sécuritaire. Toutefois, elles ne doivent jamais être immergées dans du liquide, ce qui risque de les endommager. WEBER recommande d'essuyer doucement les sondes pour aliments avec de l'eau savonneuse tiède et un chiffon doux ou un essuie-tout.

Portez des gants

Portez toujours des gants ou des mitaines de barbecue résistants à la chaleur lorsque vous utilisez votre barbecue WEBER SEARWOOD. Les événements, les poignées, le système de récupération des cendres et des graisses et la cuve de cuisson sont tous chauds pendant le processus de cuisson et peuvent causer de graves brûlures. Assurez-vous de protéger vos mains et vos avant-bras.

Préchauffez votre barbecue

Le préchauffage de votre barbecue avec le couvercle fermé prépare la température interne de la cuve de cuisson ainsi que les grilles de cuisson. La chaleur détache les restes alimentaires collés aux grilles, ce qui facilite leur élimination à l'aide d'une brosse à barbecue ou d'un grattoir en bois. Le préchauffage du barbecue permet de chauffer suffisamment les grilles de cuisson pour saisir correctement les aliments sans qu'ils collent aux grilles.

ATTENTION : Si vous utilisez une brosse en acier inoxydable, vérifiez qu'il n'y a pas de fils lâches. Remplacez la brosse si vous trouvez des bouts de fils sur la grille de cuisson ou la brosse.

Fermez le couvercle

N'oubliez pas de toujours fermer le couvercle de votre barbecue lorsque vous cuisinez vos aliments. Vous maintiendrez ainsi une température appropriée dans votre cuve de cuisson et vous pourrez bien cuire vos aliments.

Utilisez différents types de granulés

Il existe de nombreuses variétés de GRANULÉS DE BOIS DUR PREMIUM WEBER de hickory, de pommier, de cerisier, etc. Vous pouvez essayer de mélanger différentes saveurs de granulés. Explorez de nouvelles possibilités.

Temps et température de cuisson

Si vous utilisez votre barbecue dans un climat plus froid ou dans des conditions venteuses, les temps de cuisson peuvent être plus longs. Comme ces conditions abaissent la température du barbecue, veillez à toujours surveiller le barbecue et à utiliser des sondes de température pour assurer une bonne cuisson des aliments. N'oubliez pas de maintenir le couvercle du barbecue fermé autant que possible pendant la cuisson afin que la chaleur et la fumée ne s'échappent pas.

⚠ AVERTISSEMENT! Débranchez toujours le barbecue de l'alimentation électrique et attendez qu'il refroidisse complètement avant d'effectuer l'entretien ou le nettoyage.

⚠ AVERTISSEMENT! N'arrosez jamais le barbecue avec un jet d'eau continu comme un tuyau d'arrosage ou un nettoyeur haute pression. Cela risquerait d'endommager les composants électroniques.

⚠ AVERTISSEMENT! Au fil du temps, des surfaces rugueuses peuvent se développer sur la grande barre FLAVORIZER, le diffuseur de chaleur, le réflecteur de chaleur et les grilles de cuisson. Le port de gants de protection est recommandé lors de la manipulation de ces pièces.

⚠ AVERTISSEMENT! Ne nettoyez pas la grande barre FLAVORIZER, le diffuseur de chaleur, le réflecteur de chaleur ou les grilles de cuisson dans un évier, un lave-vaisselle ou un four autonettoyant.


⚠ AVERTISSEMENT! Ne placez aucune pièce du barbecue sur la trémie, car cela pourrait rayer le couvercle de la trémie.

⚠ AVERTISSEMENT! N'utilisez aucun des éléments suivants pour nettoyer votre barbecue :

- Vernis ou pâtes abrasifs pour acier inoxydable
- Nettoyants contenant de l'acide, des essences minérales ou du xylène
- Nettoyant pour four
- Nettoyants ou tampons abrasifs




SEARWOOD 600 - US 101724





PIÈCES DE RECHANGE

SEARWOOD 600XL - US 101724



Conformité aux normes FCC : Cet appareil a été testé et respecte les limites imposées aux appareils numériques de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement domestique. Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut engendrer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il est impossible de garantir l'absence d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil génère une interférence néfaste pour la réception radiophonique ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, essayer d'y remédier à l'aide d'une ou de plusieurs des mesures suivantes : (1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. (2) Augmenter la distance qui sépare l'équipement du récepteur. (3) Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché. (4) Consulter le fabricant, le revendeur ou un technicien radio/télé expérimenté pour obtenir de l'aide. Toute modification non expressément autorisée par Weber pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.


Normes FCC sur l'exposition aux radiofréquences (RF) : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition à l'énergie électromagnétique des radiofréquences établies par la FCC et ISDE Canada pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur doit éviter les expositions prolongées dans un rayon de 20 cm de l'antenne, celles-ci pouvant mener à une exposition supérieure aux limites de la FCC ou RSS-102.

Conformité aux normes IC : Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes au cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) d'Innovation, Science et Développement économique Canada. L'utilisation de l'appareil est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences; et (2) cet appareil doit supporter toutes les interférences, y compris celles qui pourraient provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Conformité aux normes IFETEL : L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) il doit supporter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner son mauvais fonctionnement.

ULC/ORD-C2728 2013

UL2728A 2019



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC

www.weber.com

© 2024. Conçu et fabriqué par Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 États-Unis.